



Programmierbarer Regler Installationsanleitung



INF	IALT		
1	Ein	leitung	4
1	.1	Allgemeine Beschreibung	
	1.1.1		
	1.1.2		
1	.2	Modelle und Technische Daten	6
2	Ein	bau	7
2	.1	Abmessungen	9
3	Elel	ktrische Anschlüsse	10
3		Allgemeine Hinweise	
_	3.1.1	•	
	3.1.2	TRIAC	10
	3.1.3		
2	3.1.4		
3	.2 3.2.1	Schaltpläne Anschlussbeispiel Eingänge/Ausgänge mit ungefährlicher Spannung	
	3.2.1		
		2.2.1 Anschlussbeispiel AO1 / AO2	
		2.2.2 Anschlussbeispiel AO3 –AO4 / AO5	
		2.2.3 Anschlussbeispiel DO5	
3	3.2.3 .3	Anschlussbeispiel Ausgänge mit gefährlicher Spannung	
ر	ر. 3.3.1	·	
	3.3.2	·	
	3.3.3	Anschlussbeispiel SMC – SKP 10	20
	3.3.4	- ,, 0 0	
	3.3.5 3.3.6	. ,	
4		chnische Daten	
4		Allgemeine technische Daten	
	.2	E/A Eigenschaften	
	.3	Mechanische Daten	
	.4	Serielle Schnittstellen	
	.5	Transformator	
	.6	Mechanische Abmessungen	
	.7	Zulässiger Gebrauch	
	.8	Unzulässiger Gebrauch	
	.9	Haftungsausschluss	
5	Ber	nutzeroberfläche (Parametersatz Par/UI)	
5	.1	Tasten	
_	5.1.1		
5	.2	Led und Display	
	5.2.1 5.2.2		
5	.3	Ersteinschaltung	
	.4	Aufruf der Parametersätze - Menüstruktur	
_	5.4.1		
	5.	4.1.1 Eingänge/Ausgänge (AiL , diL , tCL1/AOL, dOL)	
		4.1.2 Einstellung der Uhr (CL)	
	5.4.2	.4.1.3 Alarmanzeige (AL)	
		4.2.4 Parameter (Parametersatz PAr)	
	5.4.3	Funktionen (Parametersatz Par/FnC)	32
	5.4.4		
6	E/A	A-Konfiguration (Parametersatz PAr/CLCr)	33
6	.1	Analogeingänge	33
	6.1.1		
_	6.1.2		
	.2	Digitaleingänge	
6	.3	Digitalausgänge	34

6.4 Analogausgänge	35
7 Parameter (PAr)	37
7.1 Zuordnungstabellen von Parameter / Bedienebene, Anzeige der Parametersätze (Folder) und 7.1.1 Tabelle der Parameter / Bedienebene	38
7.1.2 Tabelle der Parametersätze-Bedienebenen (Folder)	
8 Funktionen (Parametersatz FnC)	
9 FREE Studio	
9.1 Allgemeine Beschreibung	
9.2 Komponenten	
9.2.1 Die FREE Studio Software Komponente	
9.2.2 Die DMI Komponente (DM Interface)	
9.2.4 Anschlusskabel	
10 Überwachung	
10.1 Konfiguration mit Modbus RTU	
10.1.1 Datenformat (RTU)	
10.1.2 Verfügbare Modbus-Befehle und Datenbereiche	51
10.2 Konfiguration der Geräteadresse	52
10.2.1 Konfiguration der Parameteradressen	52
10.2.2 Konfiguration der Variablen- / Statusadressen	52
11 Gerätetypen und Zubehör	53
11.1 Modelle	53
11.1.1 Smart Modelle	53
11.1.2 Erweiterungsmodule	
11.1.3 Klemmen	
11.2 Zubehör	55

EINLEITUNG

Für eine rasche und zuverlässige Konsultation ist die Anleitung folgendermaßen aufgebaut:

Die Verweise

Spalte mit Verweisen:

Links vom Text erscheinen Verweise auf die behandelten Themen; der Benutzer kann somit die jeweils erforderlichen Informationen schnell einsehen.

Querverweise

Querverweise:

Für alle kursiv geschriebenen Begriffe enthält das Stichwortverzeichnis den Verweis auf die Seite mit dem behandelten Argument.

Bei "Online" Konsultation der Anleitung (über PC) stellen die kursiven Einträge regelrechte "Hyperlinks" (mit Mausklick aufrufbare Verknüpfungen) dar, die die einzelnen Abschnitte der Anleitung miteinander verbinden und dadurch eine "Navigation" im Dokument gestatten.

Hervorhebende Symbole:

Bestimmte Textteile werden in der Verweispalte durch Symbole mit folgender Bedeutung hervorgehoben:



Achtung! :

enthält Informationen, deren ungenaue Kenntnis nachteilige Auswirkungen auf das System haben oder eine Gefahr für Personen, Geräte, Daten usw. darstellen kann; muss sorgfältig vom Benutzer gelesen werden.





eine Anmerkung zum behandelten Thema, die der Benutzer unbedingt beachten sollte Hinweis / Markierung:



ein Ratschlag bzw. Tipp, mit dem der Benutzer die Informationen eingehender verstehen Tipp:

Allgemeine Beschreibung

FREE Smart ist die kompakte Lösung der Eliwell Plattform von programmierbaren Reglern, die den unterschiedlichsten Anforderungen nur nur des HVAC/R-Marktes gerecht wird.

FREE Smart übernimmt von der Serie Flex die E/A und das breit gefächerte Modellangebot für die Kombination mit den jeweiligen Erweiterungsmodulen der Serie Energy Flex

Die Modelle sind wahlweise zur DIN-Schienenmontage - mit einer erheblichen Ersparnis beim Verdrahtungsaufwand - oder im bewährten Eliwell-Format 32x74 für den Tafeleinbau lieferbar.

FREE Smart übernimmt von der Serie Flex ferner die Schnittstelle zum Industriestandard der seriellen Datenübertragung Modbus RTU und die Möglichkeit, mittels Multi-Funktion Key Parametrierungen und Anwendungen zu überspielen.

Auf die FREE Smart Hardware abgestimmt ist das Entwicklungstool FREE Studio, das die schnelle und zuverlässige Realisierung und Personalisierung neuer Programme für jede Anwendungsart ermöglicht.

Dank der Verwendung mehrerer Programmiersprachen nach IEC-Norm 61131-3 (Programmierstandard für industrielle Steuerungen) lassen sich neue Algorithmen oder vollständige Programme in Eigenregie entwickeln, diese dann über PC oder Multi Function Key in die FREE Smart Module laden, wobei durch entsprechende Schutzmaßnahmen maximale Vertraulichkeit garantiert wird.

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, ratiometrische *Druckfühler*, Außenmodule (z.B. Gebläsemodule) und Bedienungen ohne zusätzliche serielle Schnittstellen anzuschließen

1.1.1 Eigenschaften:

FREE Smart SMD4500 – SMC4500 / Erweiterungsmodul SME4500 sind mit trennbaren Verbindern für die Niederspannungseingänge sowie für die Relaisausgänge bestückt.

Sie sind in verschiedenen Modellen erhältlich, die bis zu 2 *Digitaleingänge*, 4 Relaisausgänge, bis zu 2 Open-Collector-Analogausgänge PWM, bis zu 2 Analogausgänge 0...10V, einen konfigurierbaren Ausgang 0...20mA/4...20mA oder alternativ einen Ausgang 0...10V auf den dedizierten Modellen bieten.

Das 4DIN Format garantiert maximale Flexibilität und Installationsfreundlichkeit.

Die Versorgung erfolgt mit 100-240V~

FREE Smart SMP umfasst 2 *Modelle*, die 6 *Digitaleingänge*, 5 Relaisausgänge, einen *TRIAC*-Ausgang, 2 Open-Collector-*Analogausgänge* PPM/PWM, 3 konfigurierbare *Analogausgänge* 0...10V/0...20mA/4...20mA und einen Open-Collector-Digitalausgang für ein externes Relais bieten.

Das Eliwell Standardformat 32x74mm garantiert maximale Flexibilität und Installationsfreundlichkeit.

FREE Smart SMD - SMC / Erweiterungsmodul SE ist in verschiedenen Modellen erhältlich, die 6 *Digitaleingänge*, bis zu 5 Relaisausgänge, bis zu 2 *TRIAC*-Ausgänge, bis zu zwei Open-Collector-*Analogausgänge* PPM/PWM, bis zu 3 konfigurierbare *Analogausgänge* 0...10V/0...20mA/4...20mA und bis zu zwei Open-Collector-*Digitalausgänge* für ein externes Relais bieten. Das 4DIN Format garantiert maximale Flexibilität und Installationsfreundlichkeit.

Die Versorgung erfolgt mit 12-24V~ bzw. 12-24V~/24Vd-

1.1.2 Hardware-Hauptfunktionen:

- Parametereingabe über Tastatur oder Rechner
 Multi-Function Key (MFK) zum Up- und Downloaden von Parametrierungen
 Bedienung (bis zu 100m) mit Direktverbindung ohne seriellen Anschluss
 Konfigurierbare NTC-Eingänge, 0...20mA 4...20mA, 0...1V, 0...5V, 0...10V, oder parametrierbarer Digitaleingang
 3 Pt1000 Eingänge für *Modelle* 4500



1.2 Modelle und Technische Daten

-->Siehe Anhang A - Modelle und Zubehör und Kapitel Technische Daten


EINBAU


Smart SMP ◆ SKP 10

Das Gerät ist für den Schalttafeleinbau vorgesehen (siehe Zeichnung).

Eine Einbauöffnung 29x71 mm ausführen, das Gerät einsetzen und mit den mitgelieferten Spannklammern befestigen. Das Gerät möglichst nicht an Orten installieren, an denen es hoher Feuchtigkeit und/oder Schmutz ausgesetzt ist, es ist für den Einsatz in Umgebungen mit einem normalen Verschmutzungsgrad vorgesehen. Sicherstellen, dass an den Lüftungsschlitzen des Geräts ein ausreichender Luftdurchsatz gewährleistet ist

Die serielle TTL-Schnittstelle befindet sich auf der linken Seite des Geräts.






Baureihe SMD - SMC - SE/SME


Das Gerät ist für die 4-DIN-Schienenmontage vorgesehen.


- Zur Installation des MODULS auf DIN-Schiene wie folgt verfahren:

 die zwei "Federklemmen" in Ruhestellung bringen (einen Schraubenzieher anden vorgesehenen Punkten
 - das "MODUL" auf der DIN-SCHIENE installieren und durch Druck auf die Federklemmen" diese in Schließposition bringen.



2.1 Abmessungen





3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE



3.1 Allgemeine Hinweise

Sie sollten nun vor weiteren Arbeiten die vorschriftsmäßige Geräteversorgung über externen *Transformator* überprüfen. Beim Anschluss der Platinen untereinander und an die Anwendung sind folgende Regeln zu beachten:

- An die Ausgänge dürfen keine höhere Lasten als die Vorgaben dieser Anleitung / des Produktetiketts gelegt werden;
- Die Verbindung der Lasten hat unbedingt nach den Anschlussplänen zu erfolgen;
- Zum Schutz elektrischer Kopplungen müssen Verbraucher mit Sicherheitskleinspannung SELV von Verbrauchern mit gefährlicher Spannung getrennt verkabelt werden.

ACHTUNG!

Die elektrischen Anschlüsse stets bei abgeschalteter Maschine vornehmen. Die Eingriffe sind von Fachpersonal durchzuführen. Beachten Sie beim Anschluss folgende Hinweise:

- Eine Spannungsversorgung mit anderen Merkmalen als angegeben kann das System ernsthaft beschädigen.
- Verwenden Sie Kabel mit einem auf die Klemmen abgestimmten Querschnitt.
- Die Kabel der Fühler und *Digitaleingänge* sollten von induktiven Lasten und Anschlüssen mit gefährlicher Spannung getrennt verlaufen, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden. Die Fühlerkabel dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von anderen elektrischen Geräten (Schalter, Zähler usw.) verlegt werden.
- Die Verbindungen müssen möglichst kurz ausgeführt un.d sollten nicht spiralförmig um andere spannungsführende Teile gewickelt werden.
- Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung ist eine Berührung der elektronischen Komponenten auf den Platinen zu vermeiden.
- Eliwell liefert die Kabelbäume mit gefährlicher Spannung für den Geräteanschluss an die Lasten siehe Kapitel Zubehör
- Eliwell liefert die Signal-Kabelbäume für den Anschluss von Versorgung, Fühlern, Digitaleingängen usw. siehe Kapitel *Zubehör*
- Für die Versorgung des Geräts ist ein geeigneter Transformator mit den Eigenschaften It. Kapitel Technische Daten (vgl.) erforderlich.

3.1.1 Versorgung-Eingänge mit gefährlicher Spannung (Relais)



Niemals die maximal zulässige Stromstärke überschreiten; im Falle höherer Lasten ein Schaltschütz geeigneter Leistung verwenden.

Wichtig!

Sicherstellen, dass Netz- und Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen.

3.1.2 TRIAC

Im leistungsstufigem Betrieb des *TRIAC*-Ausgangs TC1 (TC1, TC2 ~ **Modellen 36xx**)wird die Halbwelle beim Nulldurchgang unterdrückt.

3.1.3 Analogeingänge-Fühler

Temperaturfühler



Die *Temperaturfühler* weisen keine spezielle Einbaupolarität auf und können mit normalem 2adrigem Kabel verlängert werden (die Fühlerverlängerung beeinträchtigt allerdings die elektromagnetische Verträglichkeit EMV des Geräts; besondere Sorgfalt ist daher beim Verkabeln geboten).

Wichtig!

Druckfühler

Die Druckfühler weisen eine spezielle Einbaupolarität auf, die in jedem Fall beachtet werden muss.

Signalkabel (Temperatur-/*Druckfühler*, *Digitaleingänge*, serielle Schnittstelle *TTL*) müssen separat zu Kabeln mit gefährlicher Spannung verlaufen.

Sie sollten unbedingt Eliwell Fühler benutzen. Kontaktieren Sie das Vertriebsbüro hinsichtlich der verfügbaren Artikelcodes.

3.1.4 Serielle Anschlüsse

TTL

Verwenden Sie ein 5adriges TTL-Kabel mit max. Länge von 30cm. Sie sollten unbedingt ein Eliwell TTL-Kabel benutzen. Kontaktieren Sie das Vertriebsbüro hinsichtlich der verfügbaren Artikelcodes.

Modelle /S: die seriellen Schnittstellen TTL und RS485 werden nicht gemeinsam verwendet






LAN

Serielle 3adrige *LAN*-Spannungsschnittstelle zum Anschluss an das *LAN*-Netz auf der Klemmenleiste verfügbar Max. Entfernung 100m zwischen erstem und letztem Netzwerkelement


3.2 Schaltpläne



- 4 Digitalausgänge mit gefährlicher Spannung 2A 230Vac [DO1, DO2, DO3, DO6]
- **5** Analogausgänge:

 - 2 Analogausgänge [AO1, AO2] Open Collector PWM 3 Analogausgänge mit Sicherheitskleinspannung (SELV (§))
 - 2 Ausgänge [AO3-4] 0-10V
 - 1 Ausgang [AO5] 4...20mA/0...20mA oder alternativ 0-10V auf spezifischem Modell
- 2 potenzialfreie *Digitaleingänge* (°) [DI1...DI2]
- 5 Analogeingänge
 - 3 NTC* / Pt1000(^) / Digital Input*** [AI1, AI2, AI5]
 - 2 NTC* / Spannung, Strom** / Digital Input*** [AI3, AI4]
- (^) bei Einstellung 1 Pt1000 → sind alle drei als Pt1000 konfiguriert
- *Typ SEMITEC 103AT (10K Ω / 25°C)
- **Stromeingang 0...20mA/4...20mA oder Spannungseingang 0...5V / 0...10V / 0...1V oder potenzialfreier Digitaleingang
- ***potenzialfreier Digitaleingang
- (°) Kontaktstrom gegen Masse 0,5mA
- (§) SELV: (SICHERHEITSKLEINSPANNUNG (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE))

•	SUPPLY	Versorgung 100-240V~
•	12	Hilfsstromversorgung 12Vdc
•	N	Nullleiter
•	LAN	Anschluss an Bedienung (KEYBoard) / SE6xx (max. 100m)
•	TTL	Serielle TTL-Schnittstelle für Anschluss an Multi-Function Key
•	/C	RTC
•	RS-485	/5 Integrierte serielle RS-485-Schnittstelle für Anschluss an Überwachungssysteme



SMD55xx/C - SMD55xx/C/S SMC55xx/C - SMC55xx/C/S **SE655**



- 5 Digitalausgänge mit gefährlicher Spannung 2A 230Va [DO1, DO2, DO3, DO4, DO6]
- **5** Analogausgänge:
 - 0
 - 2 Analogausgänge [AO1, AO2] Open Collector PPM/PWM 3 Analogausgänge mit Sicherheitskleinspannung (SELV (§))
 - 2 Ausgänge [AO3-4] 0-10V
 - 1 Ausgang [AO5] 4...20mA/0...20mA
- 6 potenzialfreie *Digitaleingänge* (°) [DI1...DI6]
- 5 Analogeingänge
 - 3 NTC* / Digital Input*** [AI1, AI2, AI5]

/S Models only

- 2 NTC* / Spannung, Strom** / Digital Input*** [AI3, AI4]
- 1 Open-Collector-Ausgang PWM mit Sicherheitskleinspannung (SELV (§)) [DO5]
- *Typ SEMITEC 103AT (10K Ω / 25°C)
- **Stromeingang 0...20mA/4...20mA oder Spannungseingang 0...5V / 0...10V / 0...1V oder potenzialfreier Digitaleingang
- ***potenzialfreier Digitaleingang
- (°) Kontaktstrom gegen Masse 0,5mA (§) SELV: (SICHERHEITSKLEINSPANNUNG (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE))

SUPPLY Versorgung 12-24V~ / 24Vd--Hilfsstromversorgung 5Vdc 20mA max. 5 ---


Hilfsstromversorgung 12Vdc 12 ---

Ν Nullleiter

LAN Anschluss an Bedienung (KEYBoard) / SE6xx (max. 100m) Serielle TTL-Schnittstelle für Anschluss an Multi-Function Key TTL

/C

RS-485 /S Integrierte serielle RS-485-Schnittstelle für Anschluss an Überwachungssysteme



- 3 Digitalausgänge mit gefährlicher Spannung 2A 230Vac [DO1, DO2, DO3]
- 6 Analogausgänge:
 - 2 Analogausgänge mit gefährlicher Spannung [TC1 TC2] 3A 230Vac 0
 - 1 Analogausgänge [AO1] Open Collector PPM/PWM 0
 - 3 Analogausgänge mit Sicherheitskleinspannung (SELV (§)) 0
 - 2 Ausgänge [AO3-4] 0-10V
 - 1 Ausgang [AO5] 4...20mA/0...20mA
- 6 Digitaleingänge [DI1...DI6]
- 5 Analogeingänge [A11...AI5]

 3 NTC* / Digital Input*** [AI1, AI2, AI5]

 2 NTC* / Spannung, Strom** / Digital Input*** [AI3, AI4]
- 2 Open Collector-Ausgänge PWM mit Sicherheitskleinspannung (SELV (§)) [DO5]
- *Typ SEMITEC 103AT (10KΩ / 25°C)
- **Stromeingang 0...20mA/4...20mA oder Spannungseingang 0...5V / 0...10V / 0...1V oder potenzialfreier Digitaleingang
- ***potenzialfreier Digitaleingang
- (°) Kontaktstrom gegen Masse 0,5mA
- (§) SELV: (SICHERHEITSKLEINSPANNUNG (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE))

SUPPLY Versorgung 12-24V~

5 ---Hilfsstromversorgung 5Vdc 20mA max.

12 ---Hilfsstromversorgung 12Vdc


Nullleiter Ν

Anschluss an Bedienung (KEYBoard) / SE6xx (max. 100m) LAN TTL Serielle TTL-Schnittstelle für Anschluss an Multi-Function Key

/C

RS-485 /S Integrierte serielle RS-485-Schnittstelle für Anschluss an Überwachungssysteme

(SICHERHEITSKLEINSPANNUNG (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE)) (§) SELV:



AO2 AO1

GND GND DO5

AI5

12... Supply

Supply

4 Digitalausgänge mit gefährlicher Spannung 2A 230Vac ● [DO1, DO2, DO3, DO4]

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6

AI1 AI2 AI3


- 6 Analogausgänge:
 - 1 Analogausgang mit gefährlicher Spannung [TC1] 2A 230Vac 2 *Analogausgänge* [AO1, AO2] Open Collector PPM/PWM 0
 - 0
 - 3 Analogausgänge mit Sicherheitskleinspannung (SELV (§))
 - 2 Ausgänge [AO3-4] 0-10V

00001

- 1 Ausgang [AO5] 4...20mA/0...20mA
- 6 Digitaleingänge [DI1...DI6]
- 5 Analogeingänge [AI1...AI5]
 - 3 NTC* / Digital Input*** [AI1, AI2, AI5]
 - 2 NTC* / Spannung, Strom** / Digital Input*** [AI3, AI4]
- 1 Open-Collector-Ausgang PWM mit Sicherheitskleinspannung (SELV (§)) [DO5]
- *Typ SEMITEC 103AT (10K Ω / 25°C)
- **Stromeingang 0...20mA/4...20mA oder Spannungseingang 0...5V / 0...10V / 0...1V
- oder potenzialfreier Digitaleingang
- ***potenzialfreier Digitaleingang (°) Kontaktstrom gegen Masse 0,5mA
- (§) SELV: (SICHERHEITSKLEINSPANNUNG (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE))
 - SUPPLY Versorgung 12-24V~

0001

- 5 ---Hilfsstromversorgung 5Vdc 20mA max.
- Hilfsstromversorgung 12Vdc 12 ---
- Ν Nullleiter
- LAN Anschluss an Bedienung (KEYBoard) / SE6xx (max. 100m)
- Serielle TTL-Schnittstelle für Anschluss an Multi-Function Key TTL
- /C RTC
- /S Integrierte serielle RS-485-Schnittstelle für Anschluss an Überwachungssysteme RS-485



- 6 Digitaleingänge [DI1...DI6]
- 3 *Digitalausgänge* mit gefährlicher Spannung 2A 230Vac [DO1, DO2, DO3]
- 2 Analogausgänge [AO1, AO2] Open Collector PPM/PWM
- 3 *Analogeingänge* [Al1, Al2, Al5] 1 Open-Collector-Ausgang PWM mit Sicherheitskleinspannung (SELV (§)) [DO5]
- *Typ SEMITEC 103AT (10K Ω / 25°C)
- **Stromeingang 0...20mA/4...20mA oder Spannungseingang 0...5V / 0...10V / 0...1V oder potenzialfreier Digitaleingang
 ****potenzialfreier Digitaleingang
- (°) Kontaktstrom gegen Masse 0,5mA


12 ---Hilfsstromversorgung 12Vdc


Ν Nullleiter

Anschluss an Bedienung (KEYBoard) / SMP/SMD/SMC6xx Serielle *TTL*-Schnittstelle für Anschluss an Multi-Function Key LAN TTL


3.2.1 Anschlussbeispiel Eingänge/Ausgänge mit ungefährlicher Spannung

Anschlussbeispiel Strom-/Spannungseingang







3.2.2 Anschlussbeispiel Eingänge NTC/DI




3.2.2.1 Anschlussbeispiel AO1 / AO2




3.2.2.2 Anschlussbeispiel AO3 -AO4 / AO5



3.2.2.3 Anschlussbeispiel DO5




3.2.3 Anschlussbeispiel Ausgänge mit gefährlicher Spannung




3.3 Netzwerk-Anschlussbeispiele


3.3.1 Anschlussbeispiel Smart SMP-> SE6xx



3.3.2 Anschlussbeispiel SMD/SMC -> SE6xx




3.3.3 Anschlussbeispiel SMC – SKP 10



Klemme SMC	Klemme SKP 10	Beschreibung
1	1 BLACK	Masse / Schwarz
2	2 BLUE	Signal / Blau
3	3 RED	12V~ Stromversorgung von
		Leistungsmodul


3.3.4 SKW22(L) LCD-Bedienung in Wandmontage



Smart	SKW22(L)	Beschreibung
AIR1		Integrierter Analogeingang NTC
1	GND / black	Masse / Schwarz
2	Signal / Blue	Signal / Blau
3	12Vdc /red**	Versorgung 12V~ über Smart
AIR2	Fernfühler	Fühler AIR2 Konfigurierbarer analoger Ferneingang NTC*/ 420mA / D.I

^{*} Typ SEMITEC 103AT (10Kohm / 25°C) **Versorgungsmöglichkeit des Fühlers mittels Klemme +12Vdc


3.3.5 SKP22(L) LCD-Bedienung in Wandmontage



Smart	SKP22(L)) Beschreibung			
AIR1	AIR1	Integrierter Analogeingang NTC/DI			
AIR2 Fernfühler		Konfigurierbarer analoger Ferneingang NTC*/ 420mA / D.I			
	GND	Masse			
1	GND / black	Masse / Schwarz			
2 Signal / Blue		Signal / Blau			
3 12Vdc /red**		Versorgung 12V~ über Smart			

^{*} Typ SEMITEC 103AT (10Kohm / 25°C)

3.3.6 Anschlussbeispiel SMC - SE6xx - SKP 10 - LCD-Bedienung



^{**}Versorgungsmöglichkeit des Fühlers mittels Klemme +12Vdc

4 TECHNISCHE DATEN

4.1 Allgemeine technische Daten

	Typisch	Min.	Max.
Versorgungsspannung Modelle 45xx	100-240V~		
Versorgungsspannung NICH ISOLIERT Modelle 55xx	12-24 V~ /24 V		
Versorgungsspannung NICH ISOLIERT Modelle 36xx	12-24V~		
Versorgungsfrequenz	50Hz/60Hz		
Leistung SMD SMC4500	5W		
Leistung SMP SMD SMC	6VA / 4W		
Leistung SME4500	4,3 W		
Leistung SE6xx	5VA /3,5W		
Schutzklasse	2		
Umgebungstemperatur bei Betrieb	25 °C	-20 °C	55 °C
Feuchtigkeit bei Betrieb (nicht kondensierend)	30%	10%	90%
Lagertemperatur	25 °C	-40 °C	85 °C
Feuchtigkeit bei Lagerung (nicht kondensierend)	30%	10%	90%

Klassifizierung			
Das Produkt erfüllt folgende Richtlinien der	Richtlinie 2006/95/EG		
Europäischen Gemeinschaft	Richtlinie 89/108/EG		
und entspricht folgenden harmonisierten Richtlinien	EN 60730-2-6 / EN 60730-2-9		
Anwendung	Regelgerät (ohne Sicherheitsfunktionen) für Schalttafeleinbau		
Einbau	in Tafel oder auf DIN-Schiene Omega		
Aktion	1.C 1.Y		
Verschmutzungsgrad.	2		
Überspannungskategorie			
Nennstoßspannung	2500V		
Digitalausgänge	siehe Geräteetikett		
Feuerbeständigkeitsklasse	D		
Softwareklasse	A		

4.2 E/A Eigenschaften

		Smart			Erweiterungsmodule				
Typ und Bezeichnung	Beschreibung	45xx	36xx	46xx	55xx	4500	632	646	655
Digitaleingänge DI1 DI2	2 potenzialfreie <i>Digitaleingänge</i> Kontaktstrom gegen Masse: 0,5mA Hinweis. Bei bei Modellen 4500 DO4 als Analogausgang (OC: PWM)	x	х	x	x	x	x	x	x
Digitaleingänge DI3 DI4 DI5 DI6	4 potenzialfreie <i>Digitaleingänge</i> Kontaktstrom gegen Masse: 0,5mA		х	х	x		x	х	х
Digitalausgänge mit gefährlicher Spannung DO1 DO2 DO3 DO4*	3 Relais 2A 250V~; *Bei den Modellen 36xx ist DO4 als Open Collector-Ausgang verfügbar (OC)	DO1 DO2 DO3	*0C	x	x	DO1 DO2 DO3	DO1 DO2 DO3	x	x
DO6	1 Relais 2A 250V~; Lebensdauer der Relaisausgänge bei Nennleistung: 100.000 Schaltspiele	x			x	х			x
Analogausgang mit gefährlicher Spannung TC1	1 TRIAC 2A max. 250V~ Auflösung 1% Dem Triac darf KEIN Schütz nachgeschaltet werden			x				x	
TC1 + TC2 (= AO2)	TRIAC 3A max 250V~ Auflösung 1% Dem Triac darf KEIN Schütz nachgeschaltet werden		x						

			Smart			Erweit	erung	smo	dule
Typ und Bezeichnung	Beschreibung	45xx	36хх	46xx	55xx	4500	632	646	655
	Open-Collector-Ausgänge PWM/PPM								
OC-Analogausgänge PWM/PPM mit ungefährlicher Spannung SELV	Genauigkeit: 2% Nennbereich 016,9V (12V~ gleichgerichtet) Schließt bei 12V	OC: PWM	AO2 = TC2 (TRIAC)	x	x	OC: PWM	x	x	×
AO2	**max. Stromstärke 35mA (min. Last 340Ohm @12Vcc)								
Analogausgänge mit icherheitskleinspannung SELV AO3 AO4	Ausgänge 0-10V max. 28mA*** @10V (min. Lastwiderstand 360 Ohm) Präzision 2% Skalenende Auflösung 1%	x	x	x	х	x		x	,
AO5	1 Ausgang 420mA / 020mA Präzision 2% Skalenende Auflösung 1% Ausgang 0/420mA max. Last (max. Lastwiderstand 3500hm)***	x	x	x	х	x		x)
AO5	1 Ausgang 010V auf spezifischem Modell Präzision 2% Skalenende Auflösung 1%	х				x			
Analogeingänge Al1 Al2 Al5	3 konfigurierbare Eingänge: Temperatur Pt1000, Messbereich -50°C ÷ 400°C; Präzision: 1% Skalenende Auflösung: 0.1	x							
Analogeingänge Al1 Al2 Al5	3 konfigurierbare Eingänge: a) Temperatur NTC 103AT 10kΩ, Messbereich -50°C ÷ 99.9°C; b) potenzialfreier Digitaleingang Präzision: 1% Skalenende Auflösung: 0.1	x	x	x	x	x	x	x	;
Analogeingänge AI3 AI4	2 konfigurierbare Eingänge: a) Temperatur NTC 103AT 10kΩ, Messbereich -50°C ÷ 99.9°C; b) Stromeingang 020mA/420 mA /Spannungseingang 0- 10V/0-5V/0-1V Messbereich -50.0 ÷ +99,9; c) potenzialfreier Digitaleingang Präzision: 0-10V 1% Skalenende 0-5V: 1% Skalenende 0-1V: 2% Skalenende 0-1V: 2% Skalenende 020mA /420mA: 1% Skalenende Auflösung: 0.1 Eingangsimpedanz (b): 0-10V 21KOhm 0-5V: 110KOhm 0-1V: 110KOhm 020mA / 420mA: 100Ohm		x	x	х	x		x	2
Digitalausgang Open Collector mit ungefährlicher Spanmnung SELV DO4*, DO5	2 Ausgänge Open Collector **max. Stromstärke 35mA @12Vdc		x						
DO5	1 Ausgang Open Collector **max. Stromstärke 35mA @12Vdc			х	х		х	х	

- * Bei den Modellen SMD/SMC36xx ist DO4 ein Open Collector, TC2 entspricht AO2 (TC2=AO2) siehe Kapitel Physikalische E/A-Konfiguration (Registerkarte PAr/CL..Cr)
- ** die Ausgänge AO1, AO2 und DO5 (normalerweise am Hilfsausgang 12V... des Geräts angeschlossen) dürfen insgesamt nicht mit über **70mA** beschaltet werden). Es sind ebenfalls weitere an den Hilfsausgang 12V... angeschlossene Lasten zu berücksichtigen.

Bei Geräteanschluss der Bedienung SKP 10 beträgt der Strom 55mA

*** die Ausgänge AO3, AO4 und AO5 dürfen insgesamt nicht mit über 40mA beschaltet werden.

4.3 Mechanische Daten

	Beschreibung	Alle <i>Modelle</i> bis auf 4500	Modelle 4500
	Klemmen und Verbinder		
	1 8-Pol-Hochspannungsstecker Einsatz in Kombination mit mitgelieferter Buchse	✓	-
Gefährliches Potenzial	1 2-Pol-Hochspannungsstecker Einsatz in Kombination mit mitgelieferter Buchse	-	✓
	1 7-Pol-Hochspannungsstecker Einsatz in Kombination mit mitgelieferter Buchse	-	✓
	1 20-Pol-Niederspannungsschnellstecker Einsatz in Kombination mit COLV0000E0100	✓	-
Niederspannung	1 12-Pol-Niederspannungsstecker Einsatz in Kombination mit mitgelieferter Buchse	-	✓
	1 4-Pol-Stecker Einsatz in Kombination mit COLV000042100	✓	-
Bedienung	1 3-Pol-Stecker <i>LAN</i> und Bedienung Einsatz in Kombination mit COLV000033200	✓	✓
RS-485 Port	1 3-Pol-Stecker Einsatz in Kombination mit COLV000035100	Modelle /S	-
Modelle /S	1 3-Pol-Niederspannungsstecker Einsatz in Kombination mit mitgelieferter Buchse	-	Modelle /S
	Gehäuse		
	Kunstharz PC+ABS mit Brandschutzklasse V0	Alle <i>Modelle</i>	Alle Modelle

4.4 Serielle Schnittstellen

Тур	Label	Beschreibung	Modelle
Serielle Schnittstellen	ΠL	1 serielle TTL-Schnittstelle für Anschluss an CopyCard (MFK) oder PC über entsprechendes Interface-Modul	Alle <i>Modelle</i>
	RS-485	Serieller Anschluss RS-485 Optokoppler	Modelle /S

4.5 Transformator

Alle Modelle bis auf 4500

Für die Versorgung von FREE Smart ist ein geeigneter Transformator mit folgenden Eigenschaften erforderlich:

Spannung der Primärwicklung:
 nach Anforderungen der Einheit bzw. des Installationslandes spezifisch

Spannung der Sekundärwicklung: 12V~
 Versorgungsfrequenz: 50/60 Hz

• Leistung: 6VA min. (Modelle /S), 5VA (alle anderen Modelle)

4.6 Mechanische Abmessungen

	Länge (L) mm	Tiefe (T) mm	Höhe (H) mm	Anmerkungen
Frontseite SMP SKP 10	76.4	//	35	(+0,2mm)
Frontseite (Abdeckung) SMD SMC SE6xx SME	70	//	45	(+0,2mm)
Platzbedarf SMP	86	76 ohne Stecker	26	
Platzbedarf SMD SMC SE6xx SME	70.2	61.6 56,4 von DIN-Schiene bis Abdeckung	87	4-DIN
Bohrschablone für Tafeleinbau SMP SKP 10	71	//	29	(+0,2mm / - 0,1mm)



4.7 Zulässiger Gebrauch

Aus Sicherheitsgründen muss das Gerät in Übereinstimmung mit den gegebenen Anleitungen installiert und benutzt werden, insbesondere dürfen unter gefährlicher Spannung stehende Teile unter Normalbedingungen nicht zugänglich sein. Das Gerät muss in Abhängigkeit von der Anwendung in geeigneter Weise vor Wasser und Staub geschützt werden und darf ausschließlich unter Verwendung von Werkzeug zugänglich sein (außer der Frontblende).

Der Regler eignet sich für den Einbau in Haushaltsanlagen und/oder vergleichbaren Geräten im Bereich der Kühlung und wurde hinsichtlich aller sicherheitsrelevanten Aspekte auf der Grundlage der anwendbaren europäischen Normen geprüft.

4.8 Unzulässiger Gebrauch

Jeder bestimmungsfremde Gebrauch ist verboten.

Die Relaiskontakte sind funktionell und störungsanfällig (aufgrund des elektronischen Steuerteils können sie geöffnet bleiben oder Kurzschlüsse entstehen). Es müssen daher etwaige Schutzeinrichtungen lt. Produktnorm bzw. Betriebspraxis zur Erfüllung maßgeblicher Sicherheitsanforderungen außerhalb des Geräts installiert werden.

Eliwell haftet nicht für Schäden durch:

- unsachgemäße Installation/Verwendung, insbesondere wenn sie von den geltenden und/oder diesem Dokument beiliegenden Sicherheitsvorschriften abweichen;
- Benutzung in Geräten, deren Montagebedingungen keinen angemessenen Schutz gegen Stromschlag, Wasser und Staub gewährleisten;
- Einsatz in Geräten, die den Zugang zu gefährlichen Geräteelementen ohne Verwendung von Werkzeug zulassen;
- die Installation/Verwendung in Geräten, die nicht gemäß den geltenden Normen und Bestimmungen ausgeführt sind.

4.9 Haftungsausschluss

Die vorliegende Veröffentlichung ist alleiniges Eigentum der Firma **Eliwell Controls srl** und darf ohne ausdrückliche Genehmigung der Firma **Eliwell Controls srl** weder vervielfältigt noch verbreitet werden.

Dieses Dokument wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt; **Eliwell Controls srl** übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die Benutzung desselben.

5 BENUTZEROBERFLÄCHE (PARAMETERSATZ PAR/UI)

Die Frontseite des Geräts ist die eigentliche Benutzeroberfläche zur Bedienung sämtlicher Gerätefunktionen.





HINWEIS:

Das SMC-Modul hat kein *Display*. Zur Bedienung des Geräts die Bedienung SKP 10 bzw. SKW22(L) – SKP22(L) verwenden.

Das Erweiterungsmodul SExx ist ohne *Display*.

5.1 Taster

Siehe hierzu die Modelle SMP/SMD und SKP 10.

Taste	Einmaliges Drücken (drücken und loslassen)	Taste [je nach Anwendung; Ui26 Sekunden lang drücken]
▲UP (AUF)	Wert erhöhenZum nächsten Bezeichner	F1
▼DOWN (AB)	Wert verringernZum vorigen Bezeichner	F3
ESC(ape) Beenden (Neue Einstellungen werden nicht gespeichert)	 Beenden ohne Speichern der Einstellung Zurück zur vorigen Ebene 	F2
Set Bestätigen (mit Speichern der neuen Einstellungen)	 Wert bestätigen / Beenden und Einstellung speichern zur nächsten Ebene (Aufruf von Menü, Untermenü, Parameter, Wert) Status-Menü aufrufen 	F4

Nachfolgend ist die Benutzeroberfläche des Smart SMP beschrieben. Die Bedienung von SMD und SKP 10 ist identisch.

5.1.1 Beschreibung der Tasten - gleichzeitige Betätigung

Symbol [der Tastenkombination zugeordnete Funktion]	Tastenkombination - Kurzes Drücken (drücken und loslassen)	[Zugeordnete Funktion]
F5	[F1+F3]	[Wechsel von der Hauptseite des Menü BIOS zur Hauptseite des Menü PLC (sofern vorhanden)] Details hierzu siehe die <i>FREE Studio</i> Kurzübersicht
Prg	[F2+F4]	Menü Programmierung aufrufen

5.2 **Led und Display**

Das *Display* umfasst 18 Symbole (*LED*) in 3 Kategorien:
1. Zustände und Betriebsarten.
2. Werte und Maßeinheiten.

- 3. Verbraucher.

5.2.1 Display

Es werden Werte mit maximal 4 Stellen bzw. 3 Stellen und Vorzeichen angezeigt.

5.2.2 LED

LED Betriebsstatus und -arten	Symbol	Beschreibung	Farbe
A. * * ○ * ○ :©	Δ	Alarm	Rot
88:8.8 Bar	*	Heizen	
Am <i>Display</i> erscheint die als 'Hauptseite'	*	Kühlen	
eingestellte Größe/Ressource. Bei einer Störung leuchtet das Alarmsymbol.	Ð	Standby	Grün
	*	Abtauen	
	ô	Economy	

LED Maßeinheiten	Symbol	Beschreibung	Farbe
A * * 0 * ○ 8	8	Uhr (RTC)	
887 8.8 Bar	°C	Grad Celsius	
,,,,,,,,	Ban	Druck (bar)	Rot
	XXH	Relative Feuchtigkeit (% RF)	
	ÆC	Menü (ABC)	

LED Verbraucher	Symbol	Beschreibung	Farbe
88:8.8 Sar	•	Verbraucher	Ocker

5.3 Ersteinschaltung



Nach der Einschaltung des FREE SMART Reglers erfolgt ein Lampentest zur Funktionsprüfung des Geräts.

Der Lampentest dauert nur wenige Sekunden. Während dieser kurzen Zeit blinken sämtliche *Led* und Ziffern gleichzeitig.

5.4 Aufruf der Parametersätze - Menüstruktur

Die Parametersätze sind über Menüs zugänglich.

Zum Aufruf dienen die *Tasten* an der Frontseite (siehe die zugehörigen Abschnitte der Anleitung).

In den folgenden Abschnitten (bzw. den angegebenen Kapiteln) erfahren Sie, wie Sie die einzelnen Menüs aufrufen können. Es sind 2 Menüs implementiert:

Menü 'Status'

→ siehe den Abschnitt 'Menü Status';

Menü 'Programmierung'

→ siehe den Abschnitt 'Menü Programmierung'.

Das Menü Programmierung ist in 3 Parametersätze / Untermenüs gegliedert:

• Menü Parameter (Parametersatz Par)

→ siehe Kapitel 'Parameter';

• Menü Funktionen (Parametersatz Fnc)

→ siehe Kapitel Funktionen;

Passwort PASS.

5.4.1 Menü 'Status'

Mit dem Menü Status kann die Anzeige des Parameterwerts aufgerufen werden.


Die einzelnen Parameter können je nach Modell vorhanden oder nicht vorhanden sein (z. B.:. dOL6 ist nur auf Smart SMP/SMD/SMCxxxx vorhanden).

Bezeichner							Beschreibung	Änderung
Ai	AIL1	AiL2	AIL3	AIL4	AIL5		<i>Analogeingänge</i> LOKAL	//
Ai	AIE1	AiE2	AIE3	AIE4	AIE5		Analogeingänge ERWEITERT(§)	//
Ai	Air1	Air2					Analogeingänge BEDIENUNG	//
di	diL1	diL2	diL3	diL4	diL5	diL6	<i>Digitaleingänge</i> LOKAL	//
di	diE1	diLE2	diE3	diE4	diE5	diE6	<i>Digitaleingänge</i> ERWEITERT(§)	//
AO	tCL1	AOL1	AOL2	AOL3	AOL4	AOL5	<i>Analogausgänge</i> LOKAL	//
AO	tCE1	AOE1	AOE2	AOE3	AOE4	AOE5	Analogausgänge ERWEITERT(§)	//
dO	dOL1	dOL2	dOL3	dOL4	dOL5	dOL6	<i>Digitalausgänge</i> LOKAL	//
dO	dOE1	dOE2	dOE3	dOE4	dOE5	dOE6	Digitalausgänge ERWEITERT(§)	//
CL	°C/°F	dAtE	YEAr				Timer	JA
AL	Er45	Er46					Alarme	//

(§) nur mit Erweiterungsmodul SE6xx

Wie aus der Tabelle ersichtlich, kann nur die Uhrzeit geändert werden. Außerdem werden angezeigt:


5.4.1.1 Eingänge/Ausgänge (AiL, diL, tCL1/AOL, dOL)




- ***Für Digital-/Analogeingänge, die als Digitaleingänge konfiguriert sind, lautet der Wert:
- 0 = Eingang nicht aktiv (bei Digitaleingängen entspricht dies einem geöffneten Eingang, bei als digital konfigurierten Analogeingängen einem Erdschluss).
- 1 = Eingang aktiv (bei Digitaleingängen entspricht dies einem Eingang mit Erdschluss, bei als digital konfigurierten Analogeingängen einem geöffneten Eingang).

5.4.1.2 Einstellung der Uhr (CL)

FREE Smart enthält eine Zeituhr (RTC), die eine Verwaltung der Alarmhistorie wie mit einem Uhrenthermostat ermöglicht. Im Folgenden ist die Einstellung der Uhrzeit beschrieben, derselbe Vorgang ermöglicht die Einstellung von Datum und Jahr.



5.4.1.3 Alarmanzeige (AL)




5.4.2 Menü Programmierung

Parameter	PAr	CL	Cr	CF	Ui	Parameter
Funktionen	FnC					Funktionen
Passwort	PASS					Passwort

5.4.2.4 Parameter (Parametersatz PAr)

Ändern eines Parameters

Die Änderung eines Geräteparameters wird nachstehend beschrieben. Und zwar am Beispiel des Konfigurations-Parametersatzes CL, Parameter CL01 (Parametersatz PAr/CL/CL01).




Ändern eines Parameters - 2 0234567 Auf dem Regler erscheint der Parameter Zur Anzeige des Parameterwerts (in Für Parameter CL01 wird der Wert 2 angezeigt. Mit den Tasten "up" und diesem Fall CL01) drücken Sie die Taste CL00 (werkseitige Voreinstellungen). "down" können Sie den Parameterwert 'set'. Zum Durchtippen der einzelnen ändern. Parameter dienen die Taste "up", um zum nachfolgenden Parameter zu Mit der Taste 'set' bestätigen Sie den wechseln (in diesem Fall CL01) und die neuen Wert. ** Taste "down", um zum vorherigen Parameter zu gehen (in diesem Fall Mit der Taste 'esc' beenden Sie die CL78) Anzeige und gehen zur vorherigen Ebene zurück. CF00->CF01->CF02->...->CL78->CF00 **HINWEIS: Wenn Sie die Taste 'set' CL78<-CL00<-CL01->...<-CL77<-CL78 drücken, wird der geänderte Wert HINWEIS: -> UP, <-DOWN übernommen; durch Drücken der Taste 'esc' gehen Sie zur vorherigen Ebene zurück, ohne den eingestellten Wert zu ändern.

5.4.3 Funktionen (Parametersatz Par/FnC)

Siehe Kapitel Funktionen (Parametersatz FnC).

5.4.4 Passworteingabe (Parametersatz Par/PASS)

Nach dem Aufruf von Parametersatz PASS (aus der Hauptseite mit der Tastenkombination 'esc' und 'set' [esc+set] und Durchtippen der Parametersätze mit den *Tasten* up / down) und Eingabe des PASSWORTS können Sie auf die betreffenden passwortgeschützten Parameter zugreifen.



E/A-KONFIGURATION (PARAMETERSATZ PAR/CL..CR)

6.1 Analogeingänge

Analogeingänge **Smart**

Es gibt 5, im Folgenden als AiL1...AiL5 bezeichnete Analogeingänge.

Man kann - über Parameter - jedem Eingangstyp eine Ressource zuordnen (Temperaturfühler, Digitaleingang, Spannungs-/Stromsignal):

- 3 Eingänge sind als *Temperaturfühler*, NTC-Fühler oder *Digitaleingänge* konfigurierbar 2 Eingänge (AiL3 AiL4) sind als *Temperaturfühler*, NTC-Fühler, *Digitaleingänge* oder Strom-/Spannungseingang (Signal 0-20mA / 4-20mA / 0-10V, 0-5V, 0-1V) konfigurierbar

Analogeingänge des Erweiterungsmoduls SE6xx 6.1.1

Analogeingänge SE6xx

Es gibt 5, im Folgenden als AiE1...AiE5 bezeichnete Analogeingänge.

Man kann - über Parameter - jedem Eingangstyp eine Ressource zuordnen (Temperaturfühler, Digitaleingang, Spannungs-/Stromsignal):

- 3 Eingänge sind als Temperaturfühler, NTC-Fühler oder Digitaleingänge konfigurierbar
- 2 Eingänge (AiE3 AiE4) sind als Temperaturfühler, NTC-Fühler, Digitaleingänge oder Strom-/Spannungseingang (Signal 0-20mA / 4-20mA / 0-10V, 0-5V, 0-1V)) konfigurierbar

6.1.2 Analogeingänge der Fernbedienungen SKW SKP

Analogeingänge **SKW SKP**

Es gibt 2, im Folgenden als AIR1...AIR2 bezeichnete Analogeingänge.

Man kann - über Parameter - jedem Eingangstyp eine Ressource zuordnen (Temperaturfühler, Digitaleingang, Spannungs-/Stromsignal):

- 1 Eingang ist als NTC-*Temperaturfühler* konfigurierbar
- 1 Eingang ist als NTC-Temperaturfühler, Digitaleingang oder Stromeingang (Signal 4-20mA) konfigurierbar

Analogeingänge: **Tabelle**

Die Eingänge sind entsprechend der folgenden Tabelle konfigurierbar.

	Par.	Beschreibung			We	rt					
		-	0	2	3	4	5	6	7	8	
	CL00	Typ Analogeingang AiL1	Fühler nicht konfiguriert	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC	//	//	//	//	//	//
	CL01	Typ Analogeingang AiL2	Fühler nicht konfiguriert	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC	//	//	//	//	//	Pt1000 Nur <i>Modelle</i> 4500
Smart	CL02	Typ Analogeingang AiL3	Fühler nicht konfiguriert	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC	4-20 mA	0- 10 V	0- 5 V	0- 1 V	0-20 mA	Pt1000 Nur <i>Modelle</i> 4500
	CL03	Typ Analogeingang AiL4	Fühler nicht konfiguriert	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC	4-20 mA	0- 10 V	0- 5 V	0- 1 V	0-20 mA	//
	CL04	Typ Analogeingang AiL5	Fühler nicht konfiguriert	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC	//	//	//	//	//	Pt1000 Nur <i>Modelle</i> 4500
	CE00	Typ Analogeingang AiE1	Fühler nicht konfiguriert	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC	//	//	//	//	//	//
	CE01	Typ Analogeingang AiE2	Fühler nicht konfiguriert	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC	//	//	//	//	//	//
Erweiterung	CE02	Typ Analogeingang AiE3	Fühler nicht konfiguriert	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC	4-20 mA	0- 10 V	0- 5 V	0- 1 V	0-20 mA	//
	CE03	Typ Analogeingang AiE4	Fühler nicht konfiguriert	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC	4-20 mA	0- 10 V	0- 5 V	0- 1 V	0-20 mA	//
	CE04	Typ Analogeingang AiE5	Fühler nicht konfiguriert	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC	//	//	//	//	//	//
SKW22 SKP22	Cr00	Typ Analogeingang Air1	Fühler nicht konfiguriert	//	Fühler NTC	//				//	//
LUNDA/FIG. // b	Cr01	Typ Analogeingang Air2 Wert nicht vorh	Fühler nicht konfiguriert	Fühler als potenzialfreier Digitaleingang	Fühler NTC	420 mA				020mA	//

HINWEIS: // bedeutet Wert nicht vorhanden Siehe Konfiguration Digitaleingänge

	Analogeingang Al	Parameter	Bereich	Beschreibung
	AiL3	CL10	CL1199,9	Skalenendwert Analogeingang AiL3
Smart	AiL3	CL11	-50.0CL10	Skalenanfangswert Analogeingang AiL3
Jiliait	AiL4	CL12	CL1399,9	Skalenendwert Analogeingang AiL4
	AiL4	CL13	-50.0CL12	Skalenanfangswert Analogeingang AiL4
	AiE3	CE10	CE1199.9	Skalenendwert Analogeingang AiE3
Erweiterung	AiE3	CE11	-50.0CE10	Skalenanfangswert Analogeingang AE3
Elweiterung	AiE4	CE12	CE1399.9	Skalenendwert Analogeingang AiE4
	AiE4	CE13	-50.0CE12	Skalenanfangswert Analogeingang AiE4
SKW22	Air2	Cr10	CR1199.9	Skalenendwert Analogeingang Air2
SKP22	Air2	Cr11	-50.0Cr10	Skalenanfangswert Analogeingang Air2

Die von den Analogeingängen erfassten Werte lassen sich über die Parameter CL20...CL24 / Cr20...Cr21 kalibrieren.

	Parameter	Beschreibung	Maßeinheit	Bereich
	CL20	Differenzwert Analogeingang AiL1	°C	-12,012,0
Smart	CL21	Differenzwert Analogeingang AiL2	°C	-12,012,0
Smart CL21 Differe CL22 Differe CL23 Differe CL24 Differe CE20 Differe CE21 Differe CE22 Differe CE23 Differe		Differenzwert Analogeingang AiL3	°C / bar	-12,012,0
	CL23	Differenzwert Analogeingang AiL4	°C / bar	-12,012,0
	CL24	Differenzwert Analogeingang AiL5	°C	-12,012,0
	CE20	Differenzwert Analogeingang AiE1	°C	-12,012,0
	CE21	Differenzwert Analogeingang AiE2	°C	-12,012,0
Erweiterung	CE22	Differenzwert Analogeingang AiE3	°C / bar	-12,012,0
Liweiterung	CE23	Differenzwert Analogeingang AiE4	°C / bar	-12,012,0
	CE24	Differenzwert Analogeingang AiE5	°C	-12,012,0
SKW22	Cr20	Differenzwert Analogeingang Air1	°C	-12,012,0
SKP22	Cr21	Differenzwert Analogeingang Air2	°C / bar	-12,012,0

6.2 Digitaleingänge

Digitaleingänge

Es gibt 6, im Folgenden als DI1...DI6 bezeichnete potenzialfreie *Digitaleingänge*.

6.3 Digitalausgänge

Digitalausgänge

Anzahl und Stromfestigkeit von Relais/Open Collector und die auf den Aufklebern des Geräts verwendeten Symbole sind im Kapitel '*Elektrische Anschlüsse*' erläutert.

• Die Ausgänge mit gefährlicher Spannung (Relais) sind als DO1, DO2, DO3, DO4 und DO6 gekennzeichnet.

- Der Ausgang mit Sicherheits-Kleinspannung (SELV) vom Typ Open Collector ist als DO5 gekennzeichnet.

6.4 Analogausgänge

Analogausgänge

Anzahl und Typ der *Analogausgänge* und die auf den Aufklebern des Geräts verwendeten Symbole sind im Kapitel '*Elektrische Anschlüsse*' erläutert.

Es sind 6 *Analogausgänge* implementiert. 1 Ausgang mit gefährlicher Spannung + 5 Ausgänge mit Sicherheits-Kleinspannung (SELV), die je nach Modell mit folgenden Eigenschaften verfügbar sind:

Tabelle A2 - Analogausgänge und Modelle

			irliche nung	SELV				Modelle Smart			Modelle	smodule	
Analogaus- gang	Bezeichner am Display	Modelle Smart 36xx	Modelle Smart 46xx	Open Collector PWM/PPM	0- 10V	020 mA 420 mA	36хх	46xx	55xx	632	989	646	655
TC1	TCL1	3A 230V	2A 230V				•	•					
TC2	TCL2	3A 230V					•						
AO1	AOL1			•			•	•	•				
AO2	AOL2			•				•	•				
AO3	AOL3				•		•	•	•				
AO4	AOL4				•		•	•	•				
AO5	AOL5					•	•	•	•				
TC1	TCE1	3A 230V	2A 230V							•	•	•	
TC2	TCE2	3A 230V									•		
AO1	AOE1			•						•	•	•	•
AO2	AOE2			•						•		•	•
AO3	AOE3				•						•	•	•
AO4	AOE4			-	•						•	•	•
AO5	AOE5					•					•	•	•

Triac-Analogausgänge (TC1, TC2)

Ein *TRIAC*-Ausgang führt gefährliche Spannung und wird in der Regel zur Ansteuerung von Ventilatoren bzw. Umwälzpumpen verwendet.

Der Ausgang kann als Proportionalregelung (stufenlose Drehzahlregelung) oder EIN/AUS-Regelung konfiguriert werden.

A

Die Verwendung eines Schaltschützes im Stromkreis hinter dem Triac ist NICHT ZULÄSSIG.

Der Ausgang ist konfigurierbar gemäß Tabelle "Analogausgang TC1 - AO1 AO2 : Tabelle".

Konfiguration der Analogausgänge mit Sicherheits-Kleinspannung (SELV)

AO1	AO2	AO3-AO4	AO5
Immer verfügbar.	I Immer verfügbar.	Ausgänge mit	Ausgang mit Sicherheits-Kleinspannung (SELV)
Konfigurierbar als:	Konfigurierbar als:	Sicherheits-	zur Ansteuerung der externen Module der
PWM/PPM (über	PWM/PPM (über die	Kleinspannung (SELV)	Ventilatorregelung.
die CFS Module)	CFS Module) oder	zur Ansteuerung der	Kann zur Ansteuerung von 4-20mA bzw.
oder Ein/Aus.	Ein/Aus.	externen Module (z.	0-20mA Ventilatoren (über Parameter
		B. zur Steuerung der	CL60/CE60) eingesetzt werden.
		Ventilatoren).	-

Zur Konfiguration siehe folgende Tabelle. Sämtliche *Analogausgänge* sind als Digital- oder Proportionalregelung konfigurierbar.

Tabelle B - Analogausgänge

Analogausgang TC1 - AO1 AO2

Analogaus-	Analogaus.					
gang	Par.	Beschreibung	Werte	Anmerkungen		
TC1 Nur <i>Modelle</i> 63x 64x	CL73 CE73	Phasenverschiebung Analogausgang TCL1 Phasenverschiebung Analogausgang TCE1	090	Phasenverschiebungswer te für <i>Triac-</i> Ansteuerung mit Phasenanschnitt bei induktiver Last.		
037 047	CL76 CE76	Impulsdauer Analogausgang TCL1 Impulsdauer Analogausgang TCE1	540 Einheit (3472776 µs)	Dauer des <i>Triac</i> - Steuerimpulses 1 Einheit = 69,4 μs.		
TCL1	CL70	Freigabe TRIAC-Ausgang TCL1	0= Modelle 65x	0.1.0.0.0.0.0.0.0		
-			1= Modelle 64x 0= Modelle SE65x	Siehe CL73 - CL76		
TCE1	CE70	Freigabe TRIAC-Ausgang TCE1	1= Modelle SE63x/64x	Siehe CE73 - CE76		
	CL71 CE71	Freigabe Analogausgang AOL1 Freigabe Analogausgang AOE1	0 = Ausgang als digital konfiguriert	Falls = 0 siehe Parameter CL96 /CE96		
AO1			1= Ausgang als <i>Triac</i> konfiguriert	(für Impulssteuerung) Falls = 1 siehe Parameter CL74 - CL77 - CL80 CE74 - CE77 - CE80		
	CL74 CE74	Phasenverschiebung Analogausgang AOL1 Phasenverschiebung Analogausgang AOE1	090	Aktiv bei CL71=1 / CE71=1		
	CL77 CE77	Impulsdauer Analogausgang AOL1 Impulsdauer Analogausgang AOE1	540 Einheit (3472776 µs)	Aktiv bei CL71=1 / CE71=1 1 Einheit = 69,4 μs.		
	CL72 CE72	Freigabe Analogausgang AOL2 Freigabe Analogausgang AOE2	0 = Ausgang als digital konfiguriert	Falls = 0 siehe Parameter CL97 / CE97		
AO2			1= Ausgang als <i>Triac</i> konfiguriert	Für Impulssteuerung Falls = 1 siehe Parameter CL75 - CL78 - CL81 CE75 - CE78 - CE81		
	CL75 CE75	Phasenverschiebung Analogausgang AOL2 Phasenverschiebung Analogausgang AOE2	090	Aktiv bei CL72=1 / CE72=1		
	CL78 Impulsdauer Analogausgang AOL2 Impulsdauer Analogausgang AOE2		540 Einheit (3472776 μs)	Aktiv bei CL72=1 /CE72=1 1 Einheit = 69,4 μs.		

^{*} Bei den Modellen Smart 36xx AO2 einsetzbar als *TRIAC* (TC2)

Analogausgang **SELV AO3-4-5**

Par.	Beschreibung	Werte		
CL60 CE60	Typ Analogausgang AOL5 Typ Analogausgang AOE5	0 = 4-20 mA 1 = 0-20mA 2 = 0-10V	Analoger Stromausgang Analoger Stromausgang	

- Mögliche Ansteuerung von:

 Lasten mit Leistungsregelung oder

 Lasten mit Ein/Aus-Umschaltung bei Einsatz

 o des *Triac* als Schalter (TC1 AO1 AO2)

 o des Ausgangs als Schalter 0-10 V (AO3-4)

 o des Ausgangs als Schalter 0/4...20mA (AO5)

7 PARAMETER (PAR)

Die Parametrierung ermöglicht die volle Konfigurierbarkeit des FREE Smart.

Die Einstellung erfolgt über:

- Multifunktions-Speicherkarte (MFK).
- Tasten auf Frontseite SMP/SMD oder Bedienung SKP 10/SKW22(L)/(SKP22(L).
- Personal Computer und Software FREE Studio.

Nach einer Modifikation der BIOS Parameter muss das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden

In den folgenden Abschnitten sind alle Parameter einzeln nach Kategorien (Parametersätzen) geordnet erläutert.

Jeder Parametersatz hat einen 2-stelligen Bezeichner (z. B. CF, UI usw.).

Bezeichner Parametersatz	Bedeutung des Kurzworts (Bezeichner)	Parameter:
CL	Configuration Local	Lokale E/A Konfiguration
CE	Configuration Expansion	E/A Konfiguration der Erweiterung
Cr	Configuration terminal	E/A Konfiguration über Bedienung
CF	ConFiguration	Konfiguration
Ui	User interface	Bedienoberfläche

Bedienebenen und Parameterwerte

free Smart ist eine Produktfamilie programmierbarer Regler.

Es gibt verschiedene Hardware-Ausführungen (siehe *Modelle*), die sich hinsichtlich der Ein-/Ausgänge unterscheiden. Modellspezifisch werden einige Konfigurationsparameter evtl. nicht angezeigt bzw. sind ohne Bedeutung, da die zugeordnete Ressource fehlt.

Bedienebenen

Es können vier Bedienebenen eingerichtet werden, indem man jedem Parameter und Parametersatz <u>über die serielle</u> Schnittstelle, per Software(DeviceManager oder andere Datenübertragungs-Software) oder <u>Speicherkarte die</u> entsprechenden Werte zuweist.

Die verfügbaren Bedienebenen sind:

- Wert 3 = Parameter bzw. Parametersatz immer aufrufbar.
- Wert 2 = Hersteller-Ebene; diese Parameter werden nur nach Eingabe des Hersteller-Passworts (siehe Parameter Ui28) angezeigt (es werden alle permanent aufrufbaren Parameter sowie die auf Installateur- und Hersteller-Ebene aufrufbaren Parameter angezeigt).
- Wert 1 = Installateur-Ebene; diese Parameter sind nur nach Eingabe des Installateur-Passworts (siehe Parameter Ui27) aufrufbar (es werden alle permanent aufrufbaren Parameter sowie die auf Installateur-Ebene aufrufbaren Parameter angezeigt).
- Wert 0 = Parameter bzw. Parametersatz NICHT aufrufbar
- 1. Parameter bzw. Parametersätze der Bedienebene <>3 (d.h. mit Passwortschutz) sind nur nach Eingabe des korrekten Passworts (Installateur oder Hersteller) nach folgendem Verfahren aufrufbar:
- 2. Parameter bzw. Parametersätze der Bedienebene 3 sind jederzeit ohne Passworteingabe aufrufbar, die nachstehende Prozedur ist daher nicht erforderlich.

Siehe hierzu folgende Tabelle:

	Hardware	TCL1 TCE1	TCL2 TCE2	DOL6 DOE6
art	3600	CL73-CL76 CE73-CE76	CL75-CL78 (AOL2) CE75-CE78 (AOE2)	
Modell Smart	4600/C 4600/C/S	CL73-CL76 CE73-CE76		//
	5500/C 5500/C/S	//	//	//
	4500	//	//	//

Sofern nicht anders angegeben, kann der Parameter immer aufgerufen und geändert werden, außer über die serielle Schnittstelle wurden anwenderspezifische Einstellungen vorgenommen.

Hinweis: Außer den Parametern kann man die Bedienebene der Parametersätze verwalten (siehe Tabelle Parametersätze - Folder).

Ändert man die Bedienebene eines Parametersatzes, so übernehmen alle darin enthaltenen Parameter die neue Einstellung.

7.1 Zuordnungstabellen von Parameter / Bedienebene, Anzeige der Parametersätze (Folder) und Client-Tabelle

Die **folgenden Tabellen** liefern alle zum Auslesen, Einlesen sowie Dekodieren der im Gerät implementierten Ressourcen erforderlichen Informationen.

Es sind drei Tabellen:

- Die Tabelle Parameter enthält sämtliche im nichtflüchtigen Speicher abgelegten Konfigurationsparameter des Geräts einschließlich ihrer Bedienebene.
- Die Tabelle **Parametersätze** listet die Bedienebene der Parametersätze auf.
- Die Tabelle Client enthält alle im flüchtigen Gerätespeicher enthaltenen Status-, E/A- und Alarminformationen.

Beschreibung der Spalten:

FOLDER

Bezeichner des Parametersatzes, der den betreffenden Parameter enthält.

LABEL

Bezeichner, mit dem die Parameter im Gerätemenü angezeigt werden.

VALUE PAR ADDRESS Adresse des Modbus-Registers, der die Ressource enthält, auf die man zugreifen möchte.

VIS PAR ADDRESS

Wie oben. in diesem Fall enthält die Adresse des MODBUS-Registers den Wert der Bedienebene des Parameters. Standardmäßig bestehen alle Parameter aus

Datentyp
 Bereich
 Einheit
 WORD
 0...3**

** Siehe den Abschnitt Passworteingabe (Parametersatz Par/PASS) im Kapitel Bedienoberfläche

VIS PAR VALUE

bestimmt die Parameter/Ordner Sichtbarkeit

- **0 = Nie sichtbar.** Nicht sichtbar über das Gerät
- 1 = Ebene 1 siehe Ui27
- 2 = Ebene 2 suehe Ui28
- 3 = immer sichtbar

R/W

Lesen und Schreiben von Daten in der Ressource:

R die Ressource kann ausschließlich gelesen werden W die Ressource kann ausschließlich geschrieben werden RW die Ressource kann sowohl gelesen als auch geschrieben werden

DATENTYP

Nennt die Größe des Datenwerts in Bit. Die Größe ist immer ein DATENWORT = 16 bit

CPL

Steht im Feld ein "Y", so ist der aus dem Register gelesene Wert eine Zahl mit Vorzeichen und muss konvertiert werden. In allen anderen Fällen ist der Wert positiv oder Null.

Zur Konvertierung folgendermaßen vorgehen:

- Bei einem Registerwert zwischen 0 und 32.767 ist der Wert das Resultat (Null und positive Werte).
- Bei einem Registerwert zwischen 32.768 und 65.535 ist der Wert 65.536 das Resultat (negative Werte).

RANGE

Definiert den Wertbereich des Parameters. Er kann mit anderen Parametern des Geräts verknüpft sein (Angabe durch Parameterbezeichner).

HINWEIS: Liegt der Ist-Wert außerhalb des zulässigen Bereichs (weil z. B. andere Parameter geändert werden, die den Bereich definieren), so wird nicht der Ist-Wert, sondern <u>der überschrittene Grenzwert angezeigt.</u>

DEFAULT

Werkseitige Voreinstellung der Basisversion des Geräts. <u>Diese Tabelle gilt für das Reglermodell SMP/SMD/SMC46xx/C mit 4 Relais + TRIAC + 2 Analogausgängen A01 AO2 Open Collector PWM/PPM + 1 Kleinspannungs-Analogausgang A03 </u>

EXP

Wenn = -1, muss der aus dem Register gelesene Wert durch 10 geteilt werden (Wert/10), um ihn entsprechend der in Spalte M.U. angegebenen Maßeinheit in die Werte der Spalten RANGE und DEFAULT umzuwandeln. Beispiel: Parameter CL04 = 50.0. Spalte EXP = -1:

- Der vom Regler bzw. von *free Studio* erfasste Wert lautet 50,0.
- Der aus dem Register gelesene Wert lautet 500 --> 500/10 = 50,0.

ME.

Maßeinheit der nach den Regeln in CPL und EXP umgerechneten Werte.

Die angegebene Maßeinheit ist nur ein Beispiel – sie hängt ab von der erstellten Applikation (Parameter mit ME °C oder bar könnten auch die ME r.F.% haben)

7.1.1 Tabelle der Parameter / Bedienebene

(siehe folgende Seite).

FOLDER	LABEL	VALUE PAR ADDRESS	DATENTYP	CPL	EXP	VIS PAR ADDRESS	VIS PAR VALUE	R/W	DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT	ME.
CL	CL00	53304	WORD			53585	2	RW	Typ Analogeingang AiL1 O= Fühler nicht konfiguriert 1= DI 2 = NTC 37 = Nicht verwendet 8= Pt1000 (Nur 4500 Modelle)	0 8	0	Num
CL	CL01	53305	WORD			53586	2	RW	Typ Analogeingang AiL2 Siehe CL00	0 8	0	Num
CL	CL02	53306	WORD			53587	2	RW	Typ Analogeingang AiL3	0 7	0	Num
CL	CL03	53307	WORD			53588	2	RW	Typ Analogeingang AiL4 Siehe CL02	0 7	0	Num
CL	CL04	53308	WORD			53589	2	RW	Typ Analogeingang AiL5 Siehe CL00	0 8	0	Num
CL	CL10	15649	WORD	Υ	-1	53590	1	RW	Skalenendwert Analogeingang AiL3	CL11 999	500	°C/bar
CL	CL11	15655	WORD	Υ	-1	53591	1	RW	Skalenanfangswert Analogeingang AiL3	-500 CL10	0,0	°C/bar
CL	CL12	15650	WORD	Υ	-1	53592	1	RW	Skalenendwert Analogeingang AiL4	CL13 999	500	°C/bar
CL	CL13	15656	WORD	Υ	-1	53593	1	RW	Skalenanfangswert Analogeingang AiL4	-500 CL12	0	°C/bar
CL	CL20	53334	WORD	Υ	-1	53594	1	RW	Differenzwert Analogeingang AiL1	-120 120	0	°C
CL	CL21	53335	WORD	Υ	-1	53595	1	RW	Differenzwert Analogeingang AiL2	-120 120	0	°C
CL	CL22	53336	WORD	Υ	-1	53596	1	RW	Differenzwert Analogeingang AiL3	-120 120	0	°C/bar
CL	CL23	53337	WORD	Υ	-1	53597	1	RW	Differenzwert Analogeingang AiL4	-120 120	0	°C/bar
CL	CL24	53338	WORD	Υ	-1	53598	1	RW	Differenzwert Analogeingang AiL5	-120 120	0	°C
CL	CL60	53344	WORD			53599	2	RW	 Typ Analogausgang AOL5 0 = 4-20 mA 1 = 0-20 mA 	0 1	0	Num
CL	CL70	53346	WORD			53600	0	RW	Freigabe TRIAC-Ausgang TCL1 • 0 = Modelle SE655xx • 1 = Modelle SE646xx - siehe CL73 - CL76	0 1	0	Num
CL	CL71	53347	WORD			53601	2	RW	Freigabe Analogausgang AOL1	0 1	0	Num

FOLDER	LABEL	VALUE PAR ADDRESS	DATENTYP	7dD	EXP	VIS PAR ADDRESS	VIS PAR VALUE	R/W	DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT	ME.
									 0 = Ausgang als digital konfiguriert 1 = Modelle SE646xx - siehe CL74 - CL77 			
CL	CL72	53348	WORD			53602	2	RW	Freigabe Analogausgang AOL2 • 0 = Ausgang als digital konfiguriert • 1 = Ausgang als <i>Triac</i> konfiguriert - siehe CL75 - CL78	0 1	0	Num
CL	CL73	53349	WORD			53603	0	RW	Phasenverschiebung Analogausgang TCL1	0 90	27	Deg
CL	CL74	53350	WORD			53604	2	RW	Phasenverschiebung Analogausgang AOL1	0 90	27	Deg
CL	CL75	53351	WORD			53605	2	RW	Phasenverschiebung Analogausgang AOL2	0 90	27	Deg
CL	CL76	53352	WORD			53606	0	RW	Impulsdauer Analogausgang TCL1	5 40	10	Num 1 Einheit = 69,4 μs)
CL	CL77	53353	WORD			53607	2	RW	Impulsdauer Analogausgang AOL1	5 40	10	Num 1 Einheit = 69,4 μs)
CL	CL78	53354	WORD			53608	2	RW	Impulsdauer Analogausgang AOL2	5 40	10	Num 1 Einheit = 69,4 μs)
CE	CE00	53792	WORD			53615	2	RW	 Typ Analogeingang AIE1 0 = Fühler nicht konfiguriert 1 = DI 2 = NTC 	0 2	0	Num
CE	CE01	53793	WORD			53616	2	RW	Typ Analogeingang AIE2 Siehe CE00	0 2	0	Num
CE	CE02	53794	WORD			53617	2	RW	Typ Analogeingang AIE3	0 7	0	Num
CE	CE03	53795	WORD			53618	2	RW	Typ Analogeingang AIE4 Siehe CE02	0 7	0	Num
CE	CE04	53796	WORD			53619	2	RW	Typ Analogeingang AIE5 Siehe CE00	0 2	0	Num
CE	CE10	15893	WORD	Υ	-1	53620	1	RW	Skalenendwert Analogeingang AIE3	CE11 999	500	°C/bar
CE	CE11	15899	WORD	Υ	-1	53621	1	RW	Skalenanfangswert Analogeingang AIE3	-500 CE10	0	°C/bar

FOLDER	LABEL	VALUE PAR ADDRESS	DATENTYP	CPL	EXP	VIS PAR ADDRESS	VIS PAR VALUE	R/W	DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT	ME.
CE	CE12	15894	WORD	Υ	-1	53622	1	RW	Skalenendwert Analogeingang AIE4	CE13 999	500	°C/bar
CE	CE13	15900	WORD	Υ	-1	53623	1	RW	Skalenanfangswert Analogeingang AIE4	-500 CE12	0	°C/bar
CE	CE20	53822	WORD	Υ	-1	53624	1	RW	Differenzwert Analogeingang AIE1	-120 120	0	°C
CE	CE21	53823	WORD	Υ	-1	53625	1	RW	Differenzwert Analogeingang AIE2	-120 120	0	°C
CE	CE22	53824	WORD	Υ	-1	53626	1	RW	Differenzwert Analogeingang AIE3	-120 120	0	°C/bar
CE	CE23	53825	WORD	Υ	-1	53627	1	RW	Differenzwert Analogeingang AIE4	-120 120	0	°C/bar
CE	CE24	53826	WORD	Υ	-1	53628	1	RW	Differenzwert Analogeingang AIE5	-120 120	0	°C
CE	CE60	53832	WORD			53629	2	RW	Typ Analogausgang AOE5 ■ 0 = 4-20 mA ■ 1 = 0-20 mA	0 1	0	Num
CE	CE70	53834	WORD			53630	0	RW	Freigabe Analogausgang TCE1 • 0 = Modelle SE655xx • 1 = Modelle SE646xx - siehe CE73 - CE76	0 1	1	Num
CE	CE71	53835	WORD			53631	2	RW	Freigabe Analogausgang AOE1 ■ 0 = Ausgang als digital konfiguriert - siehe CE96 ■ 1 = Ausgang als <i>Triac</i> konfiguriert - siehe CE74 - CE77	0 1	0	Num
CE	CE72	53836	WORD			53632	2	RW	 Freigabe Analogausgang AOE2 0 = Ausgang als digital konfiguriert - siehe CE97 1 = Ausgang als Triac konfiguriert - siehe CE75 - CE78 	0 1	0	Num
CE	CE73	53837	WORD			53633	0	RW	Phasenverschiebung Analogausgang TCE1	0 90	27	Deg
CE	CE74	53838	WORD			53634	2	RW	Phasenverschiebung Analogausgang AOE1	0 90	27	Deg
CE	CE75	53839	WORD			53635	2	RW	Phasenverschiebung Analogausgang AOE2	0 90	27	Deg
CE	CE76	53840	WORD			53636	0	RW	Impulsdauer Analogausgang TCE1	5 40	10	69 µs
CE	CE77	53841	WORD			53637	2	RW	Impulsdauer Analogausgang AOE1	5 40	10	69 µs
CE	CE78	53842	WORD			53638	2	RW	Impulsdauer Analogausgang AOE2	5 40	10	69 µs
Cr	Cr00	53760	WORD			53609	2	RW	Typ lokaler Analogeingang Air1 O= Fühler nicht konfiguriert 1 = Nicht verwendet 2 = NTC	0 2	0	Num
Cr	Cr01	53761	WORD			53610	2	RW	Typ lokaler Analogeingang AIR2 O= Fühler nicht konfiguriert 1= DI 2 = NTC 3 = 420 mA 46 = Nicht verwendet 7 = 020mA	0 7	0	Num

FOLDER	LABEL	VALUE PAR ADDRESS	DATENTYP	CPL	EXP	VIS PAR ADDRESS	VIS PAR VALUE	R/W	DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT	ME.
Cr	Cr10	15874	WORD	Υ	-1	53611	1	RW	Skalenendwert lokaler Analogeingang AIR2	Cr11 999	0	Num
Cr	Cr11	15876	WORD	Υ	-1	53612	1	RW	Skalenanfangswert lokaler Analogeingang AIR2	-999 Cr10	0	Num
Cr	Cr20	53770	WORD	Υ	-1	53613	1	RW	Differenzwert lokaler Analogeingang AIR1	-12.0 12.0	0.0	°C
Cr	Cr21	53771	WORD	Υ	-1	53614	1	RW	Differenzwert lokaler Analogeingang AIR2	-12.0 12.0	0.0	°C/bar
CF	CF01	53265	WORD			53639	2	RW	Auswahl Protokoll der COM1 Auswahl des Protokolls für Kommunikationskanal COM1 (TTL): 0 = Eliwell; 1 = Modbus HINWEIS: Wenn CF01=0, die Parameter CF20/CF21 konfigurieren. Wenn CF01=1, die Parameter CF30/CF31/CF32 konfigurieren.	0 1	1	Num
CF	CF20	53272	WORD			53640	1	RW	Controlleradresse des Eliwell-Protokolls CF20= Kennzahl innerhalb der Gerätefamilie (zulässiger Wertbereich 0 bis 14) CF21 = Gerätefamilie (zulässiger Wertbereich 0 bis 14) Das Wertepaar CF20 und CF21 definiert die Netzadresse des Geräts und wird in Format "FF.DD" angegeben (darin sind FF=CF21 und DD=CF20).	0 14	0	Num
CF	CF21	53273	WORD			53641	1	RW	Controllerfamilie Eliwell Protokoll Siehe CF21	0 14	0	Num
CF	CF30	53274	WORD			53642	3	RW	Controlleradresse Modbus Protokoll HINWEIS: 0 (Null) entfällt	1 255	1	Num
CF	CF31	53275	WORD			53643	3	RW	Baudrate Modbus Protokoll O = nicht verwendet 1 = nicht verwendet 2 = nicht verwendet 3 = 9600 Baud 4 = 19200 Baud 5 = 38400 Baud 6 = 57600 Baud 7 = 115200 Baud	0 7	3	Num
CF	CF32	53276	WORD			53644	3	RW	Parität Modbus Protokoll 1 = EVEN 2 = NONE 3 = ODD	1 3	1	Num
CF	CF43	//	//	//	//	//	//	//	Firmware-Maske	0 999	412	num
CF	CF44	//	//	//	//	//	//	//	Firmware-Revision	0 999	//	num
CF	CF50	53456	WORD			53645	0	RW	RTC Präsenz 0 = RTC nicht vorhanden; 1 = RTC vorhanden	0 1	0	Num
CF	CF60	15639	WORD			53646	3	RW	Kundencode 1	0 999	0	Num

FOLDER	LABEL	VALUE PAR ADDRESS	DATENTYP	СР	EXP	VIS PAR ADDRESS	VIS PAR VALUE	R/W	DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT	ME.
									Benutzerdefinierter Parameter. Der Benutzer kann Werte zuweisen, die - z. B Typ und/oder Modell der jeweiligen Anlage, Konfiguration etc. kennzeichnen.			
CF	CF61	15640	WORD			53647	3	RW	Kundencode 2 Siehe CF60	0 999	0	Num
UI	UI26	15715	WORD			53648	2	RW	Tastendruckzeit für Funktionsfreigabe	0 999	350	4ms
UI	UI27	15744	WORD			53649	1	RW	Installateur-Passwortwert Dient bei Freigabe (Wert ungleich 0) als Zugangscode für die Parameter	0 255	1	Num
UI	UI28	15745	WORD			53650	2	RW	Hersteller-Passwortwert Dient bei Freigabe (Wert ungleich 0) als Zugangscode für die Parameter	0 255	2	Num

7.1.2 Tabelle der Parametersätze-Bedienebenen (Folder)

LABEL	ADDRESS	R/W	DESCRIPTION	DATA SIZE	RANGE	DEFAULT	U.M.
_VisCarStati_Ai	53520	RW	Ansicht Registerkarte Ai	WORD	0 3	3	Num
_VisCarStati_di	53521	RW	Ansicht Registerkarte di	WORD	0 3	3	Num
_VisCarStati_AO	53522	RW	Ansicht Registerkarte AO	WORD	0 3	3	Num
_VisCarStati_dO	53523	RW	Ansicht Registerkarte dO	WORD	0 3	3	Num
_VisCarProgPar	53525	RW	Ansicht Registerkarte Par	WORD	0 3	3	Num
_VisCarFnC	53526	RW	Ansicht Registerkarte FnC	WORD	0 3	3	Num
_VisCarProgPASS	53527	RW	Ansicht Registerkarte PASS	WORD	0 3	3	Num
_VisCarPrCL	53578	RW	Ansicht Registerkarte Par\CL	WORD	0 3	1	Num
_VisCarPrCr	53579	RW	Ansicht Registerkarte PAr\Cr	WORD	0 3	1	Num
_VisCarPrCE	53580	RW	Ansicht Registerkarte PAr\CE	WORD	0 3	1	Num
_VisCarPrCF	53581	RW	Ansicht Registerkarte PAr\CF	WORD	0 3	3	Num
_VisCarPrUi	53582	RW	Ansicht Registerkarte PAr\Ui	WORD	0 3	1	Num
_VisCarCC	53584	RW	Ansicht Registerkarte FnC\CC	WORD	0 3	3	Num
_VisCarCC\UL	53651	RW	Ansicht Registerkarte FnC\CC\UL	WORD	0 3	3	Num
_VisCarCC\dL	53652	RW	Ansicht Registerkarte FnC\CC\dL	WORD	0 3	3	Num
_VisCarCC\Fr	53653	RW	Ansicht Registerkarte FnC\CC\Fr	WORD	0 3	3	Num



7.1.3 Client-Tabelle

INDEX	FOLDER	LABEL	ADDRESS	R/W	BESCHREIBUNG	DATENTYP	CPL	BEREICH	STANDARD	EXP	ME.
1	Al	LocalAInput[0]	8336	R	Analogeingang AIL1	WORD	Υ	-500 999	0	-1	°C
2	Al	LocalAInput[1]	8337	R	Analogeingang AIL2	WORD	Υ	-500 999	0	-1	°C
3	AI	LocalAInput[2]	8338	R	Analogeingang AIL3	WORD	Υ	-500 999	0	-1	°C/bar
4	AI	LocalAInput[3]	8339	R	Analogeingang AIL4	WORD	Υ	-500 999	0	-1	°C/bar
5	AI	LocalAInput[4]	8340	R	Analogeingang AIL5	WORD	Υ	-500 999	0	-1	°C
6	DI	LocalDigInput DIL1	8192	R	Status Digitaleingang DIL1	WORD		0 1	0		Num
7	DI	LocalDigInput DIL2	8193	R	Status Digitaleingang DIL2	WORD		0 1	0		Num
8	DI	LocalDigInput DIL3	8194	R	Status Digitaleingang DIL3	WORD		0 1	0		Num
9	DI	LocalDigInput DIL4	8195	R	Status Digitaleingang DIL4	WORD		0 1	0		Num
10	DI	LocalDigInput DIL5	8196	R	Status Digitaleingang DIL5	WORD		0 1	0		Num
11	DI	LocalDigInput DIL6	8197	R	Status Digitaleingang DIL6	WORD		0 1	0		Num
13	DO	LocalDigOutput DOL1	8528	R	Digitalausgang DOL1	WORD		0 1	0		Num
14	DO	LocalDigOutput DOL2	8529	R	Digitalausgang DOL2	WORD		0 1	0		Num
15	DO	LocalDigOutput DOL3	8530	R	Digitalausgang DOL3	WORD		0 1	0		Num
16	DO	LocalDigOutput DOL4	8531	R	Digitalausgang DOL4	WORD		0 1	0		Num
17	DO	LocalDigOutput DOL5	8532	R	Digitalausgang DOL5	WORD		0 1	0		Num
18	DO	LocalDigOutput DOL6	8533	R	Digitalausgang DOL6	WORD		0 1	0		Num
19	AO	LocalDigOutput AOL1	8449	R	Digitalausgang AOL1	WORD		0 1	0		Num
20	AO	LocalDigOutput AOL2	8450	R	Digitalausgang AOL2	WORD		0 1	0		Num
21	AO	Analog.Out TC1	8448	R	Analogausgang TCL1	WORD	Υ	0 100	0		Num
22	AO	Analog.Out AOL1	8449	R	Analogausgang AOL1	WORD	Υ	0 100	0		Num
23	AO	Analog.Out AOL2	8450	R	Analogausgang AOL2	WORD	Υ	0 100	0		Num
24	AO	Analog.Out ALO3	8451	R	Analogausgang AOL3	WORD	Υ	0 999	0	-1	Num
25	AO	Analog.Out AOL4	8452	R	Analogausgang AOL4	WORD	Υ	0 999	0	-1	Num
26	AO	Analog.Out AOL5	8453	R	Analogausgang AOL5	WORD	Υ	0 999	0	-1	Num
27	Al	ExtAInput[0]	8352	R	Analogeingang AIE1	WORD	Υ	-500 999	0	-1	°C
28	AI	ExtAInput[1]	8353	R	Analogeingang AIE2	WORD	Υ	-500 999	0	-1	°C

INDEX	FOLDER	LABEL	ADDRESS	R/W	BESCHREIBUNG	DATENTYP	CPL	BEREICH	STANDARD	EXP	ME.
29	Al	ExtAInput[2]	8354	R	Analogeingang AIE3	WORD	Υ	-500 999	0	-1	°C/bar
30	AI	ExtAInput[3]	8355	R	Analogeingang AIE4	WORD	Υ	-500 999	0	-1	°C/bar
31	AI	ExtAInput[4]	8356	R	Analogeingang AIE5	WORD	Υ	-500 999	0	-1	°C
32	DI	ExtDigInput DIL1	8224	R	Status Digitaleingang DIE1	WORD		0 1	0		Num
33	DI	ExtDigInput DIL2	8225	R	Status Digitaleingang DIE2	WORD		0 1	0		Num
34	DI	ExtDigInput DIL3	8226	R	Status Digitaleingang DIE3	WORD		0 1	0		Num
35	DI	ExtDigInput DIL4	8227	R	Status Digitaleingang DIE4	WORD		0 1	0		Num
36	DI	ExtDigInput DIL5	8228	R	Status Digitaleingang DIE5	WORD		0 1	0		Num
37	DI	ExtDigInput DIL6	8229	R	Status Digitaleingang DIE6	WORD		0 1	0		Num
39	DO	ExtDigOutput DOL1	8544	R	Digitalausgang DOE1	WORD		0 1	0		Num
40	DO	ExtDigOutput DOL2	8545	R	Digitalausgang DOE2	WORD		0 1	0		Num
41	DO	ExtDigOutput DOL3	8546	R	Digitalausgang DOE3	WORD		0 1	0		Num
42	DO	ExtDigOutput DOL4	8547	R	Digitalausgang DOE4	WORD		0 1	0		Num
43	DO	ExtDigOutput DOL5	8548	R	Digitalausgang DOE5	WORD		0 1	0		Num
44	DO	ExtDigOutput DOL6	8549	R	Digitalausgang DOE6	WORD		0 1	0		Num
45	AO	ExtDigOutput AOE1	8465	R	Digitalausgang AOE1	WORD		0 1	0		Num
46	AO	ExtDigOutput AOE2	8466	R	Digitalausgang AOE2	WORD		0 1	0		Num
47	AO	Analog.Out TCE1	8464	R	Analogausgang TCE1	WORD	Υ	0 100	0		Num
48	AO	Analog.Out AOE1	8465	R	Analogausgang AOE1	WORD	Υ	0 100	0		Num
49	AO	Analog.Out AOE2	8466	R	Analogausgang AOE2	WORD	Υ	0 100	0		Num
50	AO	Analog.Out AOE3	8467	R	Analogausgang AOE3	WORD	Υ	0 999	0	-1	Num
51	AO	Analog.Out AOE4	8468	R	Analogausgang AOE4	WORD	Υ	0 999	0	-1	Num
52	AO	Analog.Out AOE5	8469	R	Analogausgang AOE5	WORD	Υ	0 999	0	-1	Num
53	Al	RemAInput[0]	8432	R	Analogeingang Alr1	WORD	Υ	-500 999	0	-1	°C
54	Al	RemAInput[1]	8433	R	Analogeingang Alr2	WORD	Υ	-500 999	0	-1	°C/bar
55	alarm	Er45	NA	R	Alarm Uhr defekt	WORD		0 1	0		Flag
56	alarm	Er46	NA	R	Alarm Zeitverlust	WORD		0 1	0		Flag

Hinweis: NA nicht zugänglich

8 FUNKTIONEN (PARAMETERSATZ FNC)

Eine vollständige Beschreibung für die Nutzung des MFK entnehmen Sie bitte dem entsprechendem Dokument Application Notes MFK cod.9IS24233 EN-IT

Der Multi Function Key (Abkürzung MFK) ist ein Zubehörteil, welches an die serielle Schnittstelle des FREE Smart Reglers angeschlossen werden kann um eine schnelle Programmierung zu machen von:

- Target Parametern (Upload und Download einer Parameter Liste zu/von einem oder mehreren Geräte(en) desselben Typs)
- Target BIOS
- FREE Studio's IEC Anwendung

Anschluss des MFK

Um den MFK an den FREE Regler anzuschließen, benutzen Sie das **gelbe** Kabel.



MFK→FREE Smart	MFK ← FREE Smart
Parameter	Parameter
BIOS	ı
IEC	-

Um den MFK an den **DMI** anzuschließen, benutzen Sie das **blaue** Kabel.



DMI+PC →MFK	DMI+PC ← MFK
BIOS	-
IEC	-

9 FREE STUDIO

9.1 Allgemeine Beschreibung

Das Entwicklungstool *FREE Studio* ermöglicht die schnelle und effiziente Realisierung und Personalisierung neuer Programme für jede IEC Anwendung, insbesondere für die Anforderungen des HVAC/R-Sektors.

Dank der Verwendung mehrerer Programmiersprachen nach

Norm IEC61131-3 (Programmierungsstandard für Regelungsprozesse in der Industrie) lassen sich neue Algorithmen oder oder vollständige Programme in Eigenregie entwickeln, diese in die Module

- FREE Smart mittels PC bzw. Multi-Function Key
- FREE Evolution mittels PC oder USB

laden, wobei durch entsprechende Schutzmaßnahmen maximale Vertraulichkeit garantiert wird.

9.2 Komponenten

Hier nun sämtliche Basiskomponenten, Schnittstellen, Wandler und das verfügbare Zubehör.

9.2.1 Die FREE Studio Software Komponente

Die Funktionen der Software-Suite FREE Studio finden sich im Dokument QuickStart

9MAx00043 (x = 0: IT; 1: EN; 3: ES; 5: DE), das nur in elektronischem Format (PDF) auf der Website www.eliwell.it nach Anmeldung im reservierten Bereich verfügbar ist.

Die Software-Suite *FREE Studio* beinhaltet 5 Entwicklungsumgebungen für die Programmierung der programmierbaren Regler FREE Smart, FREE Panel & FREE Evolution:

- FREE Studio Application, für Entwickler zum Erstellen / Verwalten von Bibliotheken, IEC-Anwendungen und Diagnosefunktionen
- FREE Studio Device, für Benutzer zum Verwalten der vorab entwickelten IEC-Anwendungen, zum Downloaden dieser Anwendungen in das Target-Gerät und zum Bearbeiten der Geräteparameter über serielle Schnittstelle.
- FREE Studio Simulation wurde für Entwickler konzipiert, die SPS-Anwendungen und HMI Seiten (nur Evolution) in einer Simulationsumgebung ausführen möchten, ohne notwendigerweise über ein Target-Gerät verfügen zu müssen

Die folgenden 2 Entwicklungsumgebungen sind nur verfügbar für FREE Evolution:

- FREE Studio Connection, für die Entwickler zur Netzwerkkonfiguration
- FREE Studio User Interface, für die Entwickler zur Personalisierung der grafischen Benutzeroberfläche der integrierten sowie der anderen Fernbedienungen.

9.2.2 Die DMI Komponente (DM Interface)

Das in Verbindung mit dem Softwarepaket benutzte USB/TTL DMI 100-3 MANUFACTURER Hardwareinterface gestattet:

- Die eigentliche Anwendung der Software.
- Die Verbindung mit dem/den Gerät/en zwecks Verwaltung des-/derselben.
- Die Verbindung mit der Multi-Function Key Komponente.

HINWEIS: beim BIOS-Download mittels DMI in das Gerät FREE Smart darf FREE Smart AUSSCHLIESSLICH über DMI versorgt werden

9.2.3 Die Multi-Function Key Komponente

Die Speicherunterstützung, womit Sie:

- Die Parameterwerte des Geräts aktualisieren können.
- Die Gerätefirmware updaten können.
- Die Parameterwerte vom Gerät downloaden können.

9.2.4 Anschlusskabel

- "Gelbes" Kabel, Anwendung siehe Anleitungsblatt 9IS42020 DMI FREE Studio
- "Blaues" Kabel, Anwendung siehe Anleitungsblatt 9IS42020 DMI FREE Studio
- USB-A/A 2 m Verlängerungskabel.

10 ÜBERWACHUNG

Über die serielle TTL-Schnittstelle - auch als COM1 bezeichnet - kann man Gerät, Parameter, Statuswerte und Variablen mittels Modbus und das Modbus-Protokoll konfigurieren.

Siehe hierzu die folgenden Tabellen:

Par.	Beschreibung	Wert		
		0	1	
CF01	Auswahl Protokoll der COM1 (TTL)	Eliwell	Modbus	

Wenn CF01=0, folgende Parameter konfigurieren:

Par.	Par. Beschreibung			
CF20	Controlleradresse Eliwell Protokoll	014		
CF21	Controllerfamilie Eliwell Protokoll			

Par.	Beschreibung	Bereich
CF30	Controlleradresse Modbus Protokoll	1255
Par.	Beschreibung	Werte
CF31	Baudrate Modbus Protokoll	 0 = nicht verwendet 1 = nicht verwendet 2 = nicht verwendet 3 = 9600 Baud 4 = 19200 Baud 5 = 38400 Baud 6 = 57600 Baud 7 = 115200 Baud

10.1 Konfiguration mit Modbus RTU

Modbus ist ein Client/Server-Kommunikationsprotokoll für den Datenaustausch von Geräten in einem Netzwerk. Die Kommunikation der Modbus-Geräte erfolgt nach dem Master-Slave-Prinzip, bei dem nur ein Gerät (Master) zum Senden von Meldungen berechtigt ist. Die anderen Geräte im Netzwerk (Slave) antworten, indem sie die vom Master angeforderten Daten übertragen bzw. die in der Meldung enthaltene Handlung ausführen. Als Slave bezeichnet man ein Gerät im Netzwerk, das Informationen verarbeitet und die Ergebnisse über das Modbus-Protokoll an den Master sendet. Das Master-Gerät kann die Meldungen entweder an einzelne Slaves oder an das gesamte Netzwerk (Broadcast) senden, während die Slave-Geräte dem Master nur einzeln antworten.

Der von Eliwell eingesetzte Modbus-Standard verwendet zur Datenübertragung die RTU-Codierung.

10.1.1 Datenformat (RTU)

Die verwendete Codierung definiert die Struktur der über das Netzwerk gesendeten Meldungen sowie die Decodierung dieser Informationen. Die Auswahl der jeweiligen Codierung erfolgt anhand spezifischer Parameter (Baudrate, Parität usw...)***, außerdem unterstützen manche Geräte nur bestimmte Codierungsstandards. Für alle Geräte im Modbus-Netzwerk muss allerdings dieselbe Codierung verwendet werden.

Das Protokoll verwendet den binären RTU-Modus mit der Byte-Folge:


8 Datenbits, Paritäts-Bit even, 1 Stopbit (nicht konfigurierbar).

***Einstellbar über Parameter CF30, CF31 - siehe Tabelle am Anfang des Abschnitts

Die Parametrierung ermöglicht eine umfassende Konfigurierbarkeit des Geräts. Diese Einstellung erfolgt über:

- Tasten des Geräts.
- Multifunktions-Speicherkarte .
- Datenübertragung mittels ModBus-Protokoll direkt an ein einzelnes Gerät oder im Broadcast-Modus mit der Adresse 0 (Broadcast).

Nachstehend das Anschlussschema für den Betrieb mit Modbus.



Verbindung Gerät / Busadapter	5-poliges TTL-Kabel (30 cm) (weitere Maße/Längen verfügbar)	
Busadapter	BA150	
	RS485-Kabel	
Verbindung Busadapter / Schnittstelle	Abgeschirmt und verdrillt (z. B. Belden-Kabel Typ	
	8762).	

10.1.2 Verfügbare Modbus-Befehle und Datenbereiche

Es sind folgende Befehle implementiert:

Modbus-Befehl	Beschreibung
3	Mehrfaches Speicher-Lesen für Client Seite
16	Mehrfaches Speicher-Schreiben für Client Seite
43	Lesen der Gerätekennung
	BESCHREIBUNG
	Herstellerkennung
	Modellkennung
	Versionskennung

Maximale Länge der Meldungen

Maximale Länge in Byte der an das Gerät gesendeten Meldungen	30 BYTE
Maximale Länge in Byte der vom Gerät erhaltenen Meldungen	30 BYTE

Variablenliste: Siehe Kapitel *Parameter (PAr)*, *Client-Tabelle*.

10.2 Konfiguration der Geräteadresse

Die Adresse eines Geräts (Device Number) in einer ModBus-Meldung ist über Parameter <u>CF30 definiert - siehe die Tabelle am Anfang des Abschnitts.</u>

Adresse 0 ist für Broadcast-Meldungen reserviert, die von allen Slaves erfasst wird. Auf eine Broadcast-Anforderung erfolgt keine Antwort durch den Slave.

10.2.1 Konfiguration der Parameteradressen

Die Liste der Adressen ist im Kapitel Parameter, Abschnitt Parametertabelle/Visualisierung Spalte ADDRESS (Parameteradressen) und *VIS PAR ADDRESS* (Adressen Parameter Visualisierung) angegeben.

10.2.2 Konfiguration der Variablen- / Statusadressen

Die Liste der Adressen ist im Kapitel Parameter, Abschnitt Client-Tabelle Spalte ADDRESS angegeben.

11 GERÄTETYPEN UND ZUBEHÖR

11.1 Modelle

11.1.1 **Smart Modelle**

Modell	Digital- ausgänge (*)	TRIAC- Ausgänge (*)	OC-Ausgänge : PWM/PPM (**)	Analog- ausgänge (**)	Digital- eingänge (§)	Analog- eingänge (**)	OC-Ausgänge
SMx4500	4		2 OC : PPM	3	2	5	-
SMx3600	3	2	1	3	6	5	2
SMx4600	4	1	2	3	6	5	1
SMx5500	5	-	2	3	2(§§)	5	1

11.1.2 Erweiterungsmodule

Modell	Digital- Analog- Modell ausgänge ausgang (*) (*)		OC- Analogausgänge : ausgänge PWM/PPM (**) (**)		Digital- eingänge	Analog- eingänge	OC- Ausgan g
SE632	3	-	2	-	6	3	1
SE646	4	1	2	3	6	5	1
SE655	5	-	2	3	6	5	1
SME4500	5	-	2 OC : PPM	3	2(§§)	5	-

TTL serienmäßig
(*) gefährliche Spannung
(**) ungefährliche Spannung SELV: SICHERHEITSKLEINSPANNUNG

(\$) potenzialfrei

(§§) alternativ zu OC:PPM
OC Open Collector
PWM Pulsweitenmodulation
PPM Pulsphasenmodulation

/S mit integrierter RS485-Schnittstelle

/C bezeichnet die Präsenz der RTC Uhr (Real Time Clock)

Hinsichtlich der verfügbaren *Modelle* 4600 bitte das Vertriebsbüro kontaktieren

11.1.3 Klemmen

Modell		Einbau	Abmessungen	Display	Analogeingänge mit Sicherheitsklein- spannung (SELV)	Versorgung
SKP10	200	Tafel	74x32x30 mm	LED / 4stellig	1	Vom Leistungsmodul
SKW22	50	Wand	137x96,5x31,3mm	LCD	1 integrierter NTC-Eingang 1 konfigurierbarer V/I-Eingang	12V~ Vom Leistungsmodul
SKW22L		Wand	137x96,5x31,3mm	LCD Hinterbeleuchtung	1 integrierter NTC-Eingang 1 konfigurierbarer V/I-Eingang	12V~ Vom Leistungsmodul
SKP22	9	Tafel (°)	160x96x10mm	LCD	1 NTC Eingang 1 NTC / 420mA	Vom Leistungsmodul
SKP22L	 ①	Tafel (°) 160x96x10mm LCD Hinterbeleuchtung		LCD Hinterbeleuchtung	konfigurierbarer Eingang	Vom Leistungsmodul

11.2 Zubehör

Hinweis: Die Zubehörfotos sind lediglich Beispiele. Die *Abmessungen* sind nicht maßstabgerecht.

Name		Code	Beschreibung	Dokumentation / Anmerkung
Adapter		SARORA00X701	USB/485 Adapter MINI KIT + USB Kabel	/S Modelle
	-	TF411205	Transformator 230V~/12V 6VA (geschützt)	
Transformator	20 m	TF411210	Transformator 230V~/12V 11VA (geschützt)	
Multi-Function Key		MFK100T000000	Programmierungsschlüssel zum Ein- /Auslesen der Parameter Alarmhistorie und Anwendungen	
Erweiterung EXP11		MW320100	Erweiterungsmodul 230V 10A mit Sockel Montage auf DIN-Schiene	
	0	COLV0000E0100	Kabelbaum (Stecker + Kabel L = 1m) für die E/A-Verbindung in Sicherheitskleinspannung (SELV).	
Kabel	0	COLV0000035100	KABELBAUM für seriellen RS485-Port	Nicht <i>Modelle</i> 4500
	Q	COLV000042100	KABELBAUM Smart – AO3-4-5 (Stecker + Kabel L = 1m)	
EMV Filter		FT111201	LC-Filter, Netzfilter, für Anwendungen mit Modulation der Gebläsedrehzahl.	
	000	SN691150	Fühler NTC 103AT, 1,5m (Kunststoffkappe, 2-adriges Kabel);	
	99)9	SN9DAE11502C6	Pt1000-Fühler 6X20 1,5 m IP68	Nur Modelle 4500
Tomporaturfille	1111	SN9DED11502C6	Pt1000-Fühler 5X20 1,5 m IP68	Nur Modelle 4500
Temperaturfühler		SN8DED11502C0	NTC 1,5m IP 68 5x20 -50+110°C	Kabel
		SN8DED13002C0	NTC 3,0m IP 68 5x20 -50+110°C	Doppelte
		SN8DAE11502C0 SN8DAE13002C0	NTC 1,5m IP 68 6x20 -50+110°C NTC 3,0m IP 68 6x20 -50+110°C	Isolierung
	4	TD420010	Ratiometrischer <i>Druckfühler</i> EWPA 010 R 0/5V 0/10BAR Innengewinde	
Ratiometrische <i>Druckfühler</i>		TD420030	Ratiometrischer <i>Druckfühler</i> EWPA	Enthält Packard IP67 2m Kabel
Diachjuillei		TD420050	030 R 0/5V 0/30BAR Innengewinde Ratiometrischer <i>Druckfühler</i> EWPA 050 R 0/5V 0/50BAR Innengewinde	II O/ ZIII NADEL

Name		Code	Beschr	eibung	Dokumentation / Anmerkung
Druckfühler		(1)	Außen- TD220050° TD240050* TD220007° TD240007*	Innen - gewinde TD320050° TD340050* TD320007° TD340007*	EWPA050 420mA/050bar IP54° / IP67* EWPA007 420mA/- 0.57bar IP54° / IP67* Anleitungsblatt 9IS64173 EWPA EN-IT-ES-DE-FR-RU
	-Tile	(1)	Reset) - min. 1 ON/OFF	tomatisches 00.000 Zyklen verfügbar	
Druckschalter		(1)	Serie HL (manuelles Reset) - min. 6.000 Zyklen ON/OFF		
		(1)	Serie HC (automatisches Reset) - min. 250.000 Zyklen ON/OFF		
	T	Hinsichtlich der Codes Siehe Anleitungsblatt (1)	Codes Siehe nleitungsblatt GEBLÄSEMODULE CFS Einphasen-Drehzahlregler für 2 bis 9A Strom		Anleitungsblatt 8FI40014 CFS –Fan Speed Modules GB-I-E-D-F
	-	MW991300		DDUL CF-REL A 230V	Anleitungsblatt 8FI40014 CFS –Fan Speed Modules GB-I-E-D-F
Gebläsemodule	9	MW991012	GEBLÄSEMODUL CFS05 TANDEM TRIAC 5+5A 230V		Anleitungsblatt 8FI40016 CFS05 - TANDEM - Fan Speed Module GB-I-E-D-F
		Eliwell Vertriebsbüro kontaktieren	DREIPHASEN-G	EBLÄSEREGLER	Eliwell Vertriebsbüro kontaktieren
Schnittstellenmodule		DM1003002000	DM100-3 Manufacturer		

Name		Code	Beschreibung	Dokumentation / Anmerkung
		BA11250N3700	Bus Adapter 130 TTL RS485 Kommunikationsschnittstelle TTL/RS-485 12V Hilfsausgang für Geräteversorgung. TTL-Kabel L = 1 m (2)	Anleitungsblatt 9IS43084 BusAdapter 130-150-350 GB-I-E-D-F
		BA10000R3700	Bus Adapter 150 TTL RS485 Kommunikationsschnittstelle TTL/RS-485 TTL-Kabel L = 1 m (2)	
Konnektivität	+	BARFOTSOONHOO (1)	RadioAdapter <i>TTL/</i> WIRELESS 802.15.4	Anleitungsblatt 8FI40023 RadioAdapter GB-I-E-D-F Anleitung 9MAX0010 RadioAdapter GB-I-E-D-F
		WA0ET00X700	WebAdapter	Anleitungsblatt 9IS44065 WebAdapter GB-I-E-D-F- RUS Anleitung 8MA00202 WebAdapter X = 0 IT; 1 EN; 2 FR; 3 ES; 5 DE; A RU
		WA0WF00X700	WebAdapter Wi-Fi	
Software Tools	fr	Eliwell Vertriebsbüro kontaktieren	FREE Studio	Eliwell Vertriebsbüro kontaktieren
Demo Case		VAL00031K	Simulationskoffer FREE Smart	

(¹) diverse Codes verfügbar. Vertriebsbüro kontaktieren (²) Andere Längen auf Wunsch erhältlich

ALLGEMEINE HINWEISE:

- Kabelbäume COHV und COLV können entfallen, sofern direkt vom Hersteller gefertigt.
- Verbindung der Bedienung über 3-Wege-Kabelbaum ohne Einsatz optionaler Module. Eliwell verfügt darüber hinaus über zahlreiche und nach Typ (PVC bzw. Silikon) sowie Länge des Kabels differenzierte NTC Fühler.

12 ANALYTISCHES INHALTSVERZEICHNIS

A		E	
Abmessungen	9	E/A Eigenschaften	23
Alarmanzeige (AL)	31	E/A-KONFIGURATION (PARAMETERSATZ	
Allgemeine Beschreibung	4; 49	PAR/CLCR)	33
Allgemeine Hinweise	10	Eigenschaften:	5
Allgemeine technische Daten	23	EINBAU	7
Analogausgang SELV AO3-4-5		Eingänge/Ausgänge (AiL , diL , tCL1/AOL, d	OL)
Analogausgang TC1 - AO1 AO2			
Analogausgänge		EINLEITUNG	
Analogeingänge		Einstellung der Uhr (CL)	
Analogeingänge der Fernbedienungen SKW SI		ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE	
Analogeingänge des Erweiterungsmoduls SE6)		Ersteinschaltung	
Analogeingänge SE6xx		Erweiterungsmodule	
Analogeingänge SKW SKP		EXP	
Analogeingänge Smart		F	50
Analogeingänge: Tabelle		FREE STUDIO	49
Analogeingänge-Fühler		FUNKTIONEN (PARAMETERSATZ FNC)	
Anschluss desMFK		Funktionen (Parametersatz Par/FnC)	
Anschlussbeispiel AO1 / AO2		G	
•		GERÄTETYPEN UND ZUBEHÖR	53
Anschlussbeispiel AO3 –AO4 / AO5	10	Н	
Anschlussbeispiel Ausgänge mit gefährlicher	10	Haftungsausschluss	26
Spannung		Hardware-Hauptfunktionen:	
Anschlussbeispiel DO5		Hervorhebende Symbole:	
Anschlussbeispiel Eingänge NTC/DI	18	K	
Anschlussbeispiel Eingänge/Ausgänge mit		Klemmen	54
ungefährlicher Spannung		Komponenten	49
Anschlussbeispiel Smart SMP-> SE6xx		Konfiguration der Geräteadresse	
Anschlussbeispiel SMC – SE6xx – SKP 10 –		Konfiguration der Parameteradressen	
Bedienung		Konfiguration der Variablen- / Statusadressen	
Anschlussbeispiel SMC – SKP 10	20	Konfiguration mit Modbus RTU	
Anschlussbeispiel SMD/SMC -> SE6xx	20	L	
Anschlusskabel	49	LAN	11
Aufruf der Parametersätze - Menüstruktur	29	LED	28
В		Led und Display	
BENUTZEROBERFLÄCHE (PARAMETERSATZ PA	AR/UI)	M	
	27	Mechanische Abmessungen	25
Beschreibung der Tasten - gleichzeitige		Mechanische Daten	25
Betätigung	27	Menü Programmierung	31
С		Menü 'Status'	
Client-Tabelle	45	Modelle	53
D		Modelle und Technische Daten	
Datenformat (RTU)		N	
Die DMI Komponente (DM Interface)		Netzwerk-Anschlussbeispiele	20
Die FREE Studio Software Komponente		P	
Die Multi-Function Key Komponente	49	PARAMETER (PAR)	37
Die Verweise	4	Parameter (Parametersatz PAr)	31
Digitalausgänge	34	Passworteingabe (Parametersatz Par/PASS)	32
Digitaleingänge	34	Q	
Display	28	Querverweise	4
Druckfühler	10	S	
		Schaltpläne	12

Serielle Anschlüsse	11	Ü
Serielle Schnittstellen	25	ÜBER
SKP22(L) LCD-Bedienung in Wandmontage.	22	U
SKW22(L) LCD-Bedienung in Wandmontage	21	Unzu
Smart Modelle T	53	V Verfü
Tabelle der Parameter / Bedienebene	38	Verso
Tabelle der Parametersätze-Bedienebenen (Fol	der)	_ (Re
	43	Z
Tasten	27	Zubei
TECHNISCHE DATEN	23	Zuläs
Temperaturfühler	10	Zuoro
Transformator		An
TRIAC	10	Tal
TTI	11	

Ü	
ÜBERWACHUNG50	
U	
Unzulässiger Gebrauch26	
V	
Verfügbare Modbus-Befehle und Datenbereiche 51	
Versorgung-Eingänge mit gefährlicher Spannung	
(Relais) 10	
Z	
Zubehör55	
Zulässiger Gebrauch26	
Zuordnungstabellen von Parameter / Bedienebene,	
Anzeige der Parametersätze (Folder) und Client-	
<i>Tabelle</i>	



Eliwell Controls S.r.l.

Via dell' Industria, 15 Zona Industriale Paludi 32010 Pieve d' Alpago (BL) Italy Telephone +39 0437 986 111 Facsimile +39 0437 989 066

Sales:

- +39 0437 986 100 (Italy)
- +39 0437 986 200 (other countries)

saleseliwell@invensys.com

Technical helpline:

+39 0437 986 250

E-mail eliwell.freeway@invensys.com

www.eliwell.it





